

Hyperchill - Plus

(50Hz)


ICEP007

ICEP010

ICEP014

ICEP020

ICEP024



IT *Manuale d'uso*
EN *User Manual*
ES *Manual de uso*
DE *Benutzer Handbuch*

DATE: 24.03.2017 - Rev. 12
CODE: 398H271686

CE
Parker | **Hiross**

Indice

1 Sicurezza	1
1.1 Importanza del manuale	1
1.2 Segnali di avvertimento.....	1
1.3 Indicazioni di sicurezza.....	1
1.4 Rischi residui	1
2 Introduzione	2
2.1 Trasporto.....	2
2.2 Movimentazione	2
2.3 Ispezione	2
2.4 Immagazzinaggio	2
3 Installazione	2
3.1 Spazio operativo	2
3.2 Versioni	2
3.3 Circuito idraulico.....	2
3.4 Circuito elettrico	3
3.5 Versione con condensazione ad acqua (W).....	3
4 Controllo	4
4.1 Pannello di controllo	4
4.2 Avviamento	4
4.3 Fermata.....	4
4.4 Definizione parametri	4
4.5 Modifica parametri	5
4.6 Regolazione dell'orologio	6
4.7 Visualizzazione delle sonde di temperatura B1,B2	6
4.8 Gestione allarmi	6
4.9 Storico allarmi/avvisi.....	7
4.10 Riavvio automatico	7
5 Manutenzione	7
5.1 Avvertenze generali.....	7
5.2 Manutenzione preventiva	7
5.3 Refrigerante	7
5.4 Smantellamento.....	7
6 Ricerca guasti	8
7 Appendice	
Sono presenti simboli il cui significato è nel paragrafo 7.1.	
7.1 Legenda	
7.2 Diagramma di installazione	
7.3 Dati tecnici	
7.4 Dimensioni ingombro	
7.5 Lista ricambi	
7.6 Circuito frigorifero	
7.7 Schema elettrico	

1 Sicurezza

1.1 Importanza del manuale

- Conservarlo per tutta la vita della macchina.
- Leggerlo prima di qualsiasi operazione.
- E' suscettibile di modifiche: per una informazione aggiornata consultare la versione a bordo macchina

1.2 Segnali di avvertimento

	Istruzione per evitare pericoli a persone.
	Istruzione da eseguire per evitare danni all'apparecchio.
	E' richiesta la presenza di tecnico esperto e autorizzato.
	Sono presenti simboli il cui significato è nel paragrafo 7.

1.3 Indicazioni di sicurezza

Ogni unità è munita di sezionatore elettrico per intervenire in condizioni di sicurezza. Usare sempre tale dispositivo per eliminare i pericoli durante la manutenzione.

Il manuale è rivolto all'utente finale solo per operazioni eseguibili a pannelli chiusi: operazioni che ne richiedono l'apertura con attrezzi devono essere eseguite da personale esperto e qualificato.

Non superare i limiti di progetto riportati nella targa dati.

È compito dell'utilizzatore evitare carichi diversi dalla pressione statica interna. Qualora sussista il rischio di azioni sismiche l'unità va adeguatamente protetta.

Impiegare l'unità esclusivamente per uso professionale e per lo scopo per cui è stata progettata.

E' compito dell'utilizzatore analizzare tutti gli aspetti dell'applicazione in cui il prodotto è installato, seguire tutti gli standard industriali di sicurezza applicabili e tutte le prescrizioni inerenti il prodotto contenute nel manuale d'uso ed in qualsiasi documentazione prodotta e fornita con l'unità.

La manomissione o sostituzione di qualsiasi componente da parte di personale non autorizzato e/o l'uso improprio dell'unità esonerano il costruttore da qualsiasi responsabilità e provocano l'invalidità della garanzia.

Si declina ogni responsabilità presente e futura per danni a persone, cose e alla stessa unità, derivanti da negligenza degli operatori, dal mancato rispetto di tutte le istruzioni riportate nel presente manuale, dalla mancata applicazione delle normative vigenti relative alla sicurezza dell'impianto.

Il costruttore non si assume la responsabilità per eventuali danni dovuti ad alterazioni e/o modifiche dell'imballo.

E' responsabilità dell'utilizzatore assicurarsi che le specifiche fornite per la selezione dell'unità o di suoi componenti e/o opzioni siano esaustive ai fini di un uso corretto o ragionevolmente prevedibile dell'unità stessa o dei componenti.

ATTENZIONE: Il costruttore si riserva il diritto di modificare le informazioni contenute nel presente manuale senza alcun preavviso. Ai fini di una completa ed aggiornata informazione si raccomanda all'utente di consultare il manuale a bordo unità.

1.4 Rischi residui

L'installazione, l'avviamento, lo spegnimento, la manutenzione della macchina devono essere tassativamente eseguiti in accordo con quanto riportato nella documentazione tecnica del prodotto e comunque in modo che non venga generata alcuna situazione di rischio.

I rischi che non è stato possibile eliminare in fase di progettazione sono riportati nella tabella seguente.

Parte considerata	Rischio residuo	Modalità	Precauzioni
batteria di scambio termico	piccole ferite da taglio	contatto	evitare il contatto, usare guanti protettivi
griglia ventilatore e ventilatore	lesioni	inserimento di oggetti appuntiti attraverso la griglia mentre il ventilatore sta funzionando	non infilare oggetti di alcun tipo dentro la griglia dei ventilatori e non appoggiare oggetti sopra le griglie
interno unità: compressore e tubo di mandata	ustioni	contatto	evitare il contatto, usare guanti protettivi
interno unità: parti metalliche e cavi elettrici	intossicazioni, folgorazione, ustioni gravi	difetto di isolamento cavi alimentazione a monte del quadro elettrico dell'unità. Parti metalliche in tensione	protezione elettrica adeguata della linea alimentazione. Massima cura nel fare il collegamento a terra delle parti metalliche
esterno unità: zona circostante unità	intossicazioni, ustioni gravi	incendio a causa corto circuito o surriscaldamento della linea alimentazione a monte del quadro elettrico dell'unità	sezione dei cavi e sistema di protezione della linea alimentazione elettrica conformi alle norme vigenti

2 Introduzione

I motori di compressore, pompa e ventilatore, sono dotati di una protezione termica che li protegge da eventuali surriscaldamenti.

2.1 Trasporto

L'unità imballata deve rimanere:

- In posizione verticale;
- Protetta da agenti atmosferici;
- Protetta da urti.

2.2 Movimentazione

Usare carrello elevatore a forza adeguato al peso da sollevare, evitando urti di qualsiasi tipo.

2.3 Ispezione

- In fabbrica tutte le unità sono assemblate, cablate, caricate con refrigerante ed olio e collaudate;
- ricevuta la macchina controllarne lo stato: contestare subito alla compagnia di trasporto eventuali danni;
- disimballare l'unità il più vicino possibile al luogo dell'installazione.

2.4 Immagazzinaggio

- Mantenere l'unità imballata in luogo pulito e protetto da umidità e intemperie;
- Non sovrapporre le unità;
- Seguire le istruzioni riportate sull'imballo.

3 Installazione

Per una installazione ottimale rispettare le indicazioni riportate nei paragrafi 7.2, 7.3 e 7.7.

Si raccomanda di installare un adeguato pre-filtro vicino all'ingresso acqua/olio del chiller.

⚠ Liquidi da raffreddare

I liquidi da raffreddare devono essere compatibili con i materiali utilizzati.

Esempi di liquidi usati sono **acqua o miscele di acqua e glicole etilenico o propilenico/olio**

I liquidi da raffreddare non devono essere infiammabili.

Se i liquidi da raffreddare contengono sostanze pericolose (come ad esempio il glicole etilenico/propilenico) l'eventuale liquido fuoriuscito da una zona di perdita deve essere raccolto perché dannoso per l'ambiente. In caso di svuotamento del circuito idraulico, attenersi alle normative vigenti e non disperdere il contenuto nell'ambiente.

3.1 Spazio operativo

Lasciare uno spazio di 1,5 metri attorno all'unità.

Lasciare almeno 2 metri di spazio sopra il refrigeratore nei modelli ad espulsione verticale dell'aria di condensazione.

3.2 Versioni

Ventilatori assiali (A)

Non creare situazioni di ricircolo dell'aria di raffreddamento. Non ostruire le griglie di ventilazione.

Per le versioni con ventilatori assiali è sconsigliata la canalizzazione dell'aria esausta.

Versione condensato ad acqua (W)

Se l'acqua al condensatore è in circuito aperto, installare filtro a rete su ingresso acqua di condensazione.

Per particolari acque di raffreddamento (deionizzata, demineralizzata, distillata) i materiali standard previsti per il condensatore potrebbero non essere adatti. In questi casi si prega di contattare il costruttore.

3.3 Circuito idraulico

3.3.1 Controlli e collegamento

Prima di collegare il refrigeratore e riempire il circuito, assicurarsi che le tubazioni siano pulite. In caso contrario effettuare un lavaggio accurato.

Se il circuito idraulico è di tipo chiuso, in pressione, è consigliabile installare una valvola di sicurezza tarata a: 6 bar (per versione ad acqua)

(per versione ad acqua) Si consiglia di installare sempre dei filtri a rete sulle tubazioni di ingresso e uscita acqua.

(per versione ad acqua) Nel caso in cui il circuito idraulico sia intercettato da valvole automatiche, proteggere la pompa con sistemi anti colpo d'ariete.

(per versione ad acqua) Nel caso il circuito venga svuotato per ferme prolungate si consiglia di aggiungere del fluido lubrificante sulla girante della pompa per evitarne il blocco al successivo avviamento. In caso di blocco girante procedere con sblocco manuale.

Rimuovere il coperchio posteriore della pompa e girare delicatamente la ventola in plastica. Se l'albero risultasse ancora bloccato, rimuovere la ventola e agire direttamente sull'albero. Una volta sbloccata la girante, riposizionare ventola e coperchio.

Controlli preliminari

- Controllare che le eventuali valvole di intercettazione del circuito idraulico siano aperte.
- (per versione ad acqua) Se il circuito idraulico è di tipo chiuso, controllare che sia stato installato un vaso d'espansione di capacità adeguata. Vedere paragrafo 3.3.3.

Collegamento

- Collegare il refrigeratore alle tubazioni di ingresso e uscita, utilizzando gli appositi attacchi posizionati nella parte posteriore dell'unità.

Si consiglia l'utilizzo di giunti flessibili per togliere rigidità al sistema.

2) (per versione ad acqua) Riempire il circuito idraulico utilizzando l'apposito attacco di carica posizionato nella parte posteriore () del chiller.

3) (per versione ad acqua) Il serbatoio è dotato di un'apposita valvola di sfioro che dovrà essere azionata manualmente al momento del rimpimento. A tal proposito, se il circuito idraulico presenta dei punti ad altezza maggiore, installare una valvola di sfioro in tali punti.

4) (per versione ad acqua) Si consiglia di dotare le tubazioni di ingresso ed uscita di un valvole, in modo da poter escludere la macchina dal circuito in caso di manutenzione e di regolazione per la pompa.

5) (per versione ad acqua) Se il chiller lavora con vasca aperta, la pompa deve essere installata in aspirazione alla vasca e in mandata al chiller.

Controlli successivi (per versione ad acqua)

1) Controllare che il serbatoio ed il circuito siano completamente riempiti d'acqua e correttamente sfiatati dall'aria.

2) Il circuito idraulico dev'essere sempre riempito. A tal fine si può provvedere ad un controllo e rabbocco periodico, oppure si può dotare l'impianto di un kit di riempimento automatico.

3.3.2 Acqua e glicole etilenico (versione ad acqua)

Se installato all'aperto, o comunque in ambiente chiuso non riscaldato, c'è la possibilità che, nei periodi di fermata dell'impianto in corrispondenza ai mesi più freddi dell'anno, l'acqua all'interno del circuito ghiaccia.

Per evitare questo pericolo si può:

- Dotare il refrigeratore di adeguate protezioni antigelo, fornite dal costruttore come opzionali;
- Scaricare l'impianto tramite l'apposita valvola di scarico, in caso di ferme prolungate;
- Aggiungere un'adeguata quantità di antigelo all'acqua di circolazione (vedi tabella).

A volte la temperatura dell'acqua in uscita è tale da richiedere che essa venga miscelata con glicole etilenico, per evitare formazioni di ghiaccio, nelle percentuali sotto riportate.

Temperatura acqua in uscita [°C]	Glicole etilenico (% vol.)	Temperatura ambiente
4	5	-2
2	10	-5
0	15	-7
-2	20	-10
-4	25	-12
-6	30	-15

3.3.3 Vaso d'espansione (versione ad acqua)

Per evitare che gli aumenti o diminuzioni di volume del fluido conseguenti ad una variazione sensibile della sua temperatura possano danneggiare la macchina o il circuito, è consigliabile installare un vaso d'espansione di capacità adeguata.

Il vaso d'espansione va installato in aspirazione alla pompa sull'attacco posteriore del serbatoio.

Per un calcolo del volume del vaso d'espansione da applicare ad un circuito chiuso si può utilizzare la formula seguente:

$$V=2 \times V_{tot} \times (P_{t \min} - P_{t \max})$$

dove

V_{tot} = vol. totale del circuito (in litri)

$P_{t \min/max}$ = peso specifico alla minima/massima temperatura raggiungibile dall'acqua [kg/dm³].

I valori di peso specifico in funzione della temperatura e della percentuale di glicole, sono riportati in tabella.

% glicole	Temperatura [°C]						
	-10	0	10	20	30	40	50
0%	1.0024	1.0008	0.9988	0.9964	0.9936	0.9905	0.9869
10%	1.0177	1.0155	1.0130	1.0101	1.0067	1.0030	0.9989
20%	1.0330	1.0303	1.0272	1.0237	1.0199	1.0156	1.0110
30%	1.0483	1.0450	1.0414	1.0374	1.0330	1.0282	1.0230

⚠ Attenzione: In fase di riempimento fare riferimento ai dati di carica anche del vaso di espansione.

3.4 Circuito elettrico

3.4.1 Controlli e collegamenti

⚠ Prima di effettuare qualsiasi operazione su parti elettriche assicurarsi che non vi sia tensione.

Tutte le connessioni elettriche devono essere conformi alle prescrizioni locali del luogo di installazione.

Controlli iniziali

- 1) La tensione e la frequenza di rete devono corrispondere ai valori stampigliati sulla targhetta dati del refrigeratore. La tensione di alimentazione non deve, neppure per brevi periodi, essere fuori dalla tolleranza riportata sullo schema elettrico che, salvo diverse indicazioni, è pari +/- 10% per la tensione; +/- 1% sulla frequenza.
- 2) La tensione deve essere simmetrica (valori efficaci delle tensioni ed angoli di fase fra fasi consecutive uguali fra loro). Il massimo squilibrio ammesso fra le tensioni è pari al 2%.

Collegamento

- 1) L'alimentazione elettrica dei refrigeratori viene effettuata con cavo a 4 fili, 3 poli +terra, senza neutro. Per la sezione vedere paragrafo 7.3.
- 2) Passare il cavo attraverso il pressacavo posto sul pannello posteriore

della macchina e collegare fase e neutro ai morsetti del sezionatore generale (QS), la terra va collegata all'apposito morsetto di terra (PE).

- 3) Assicurare all'origine del cavo di alimentazione una protezione contro i contatti diretti pari ad almeno IP2Xo IPXXB.
- 4) Installare , sulla linea di alimentazione elettrica del refrigeratore, un interruttore automatico con differenziale (RCCB - IDn = 0.3A), della portata massima indicata nello schema elettrico di riferimento, con potere di interruzione adeguato alla corrente di corto circuito esistente nella zona d'installazione della macchina.

La corrente nominale "In" di tale magnetotermico deve essere uguale a FLA e la curva di intervento di tipo D.

- 5) Valore massimo dell'impedenza di rete = 0.274 ohm.

Controlli successivi

Assicurarsi che la macchina e le apparecchiature ausiliarie siano state messe a terra e protette contro cortocircuiti e/o sovraccarichi.

⚠ Una volta che l'unità è stata collegata e l'interruttore generale a monte è stato chiuso (dando così tensione alla macchina), il voltaggio nel circuito elettrico raggiunge valori pericolosi. Massima precauzione!

3.4.2 Allarme generale

Tutti i refrigeratori sono provvisti della segnalazione allarme macchina (vedere schema elettrico), costituita da un contatto libero in scambio riportato in morsettiera: ciò permette di allacciare un allarme centralizzato esterno, acustico, visivo o inserito in logiche es. PLC.

3.4.3 ON/OFF remoto

Tutti i refrigeratori hanno la possibilità di avere un comando di avviamento e fermata remoto.

Per il collegamento del contatto ON-OFF remoto vedere lo schema elettrico.

3.5 Versione con condensazione ad acqua (W)

I chiller in versione con condensazione ad acqua, necessitano di un circuito idraulico che porti l'acqua fredda al condensatore.

Il chiller in versione ad acqua è dotato di una valvola pressostatica, in entrata al condensatore, la cui funzione è quella di regolare la portata d'acqua in modo da ottenere sempre una condensazione ottimale.

Controlli preliminari

Se l'alimentazione di acqua al condensatore viene realizzata tramite circuito chiuso, effettuare tutti i controlli preliminari elencati per il circuito idraulico principale (paragrafo 3.3.1).

Collegamento

- 1) Si consiglia di dotare il circuito acqua di condensazione di valvole di intercettazione, in modo da poter escludere la macchina in caso di manutenzione.

- 2) Collegare le tubazioni di mandata/ritorno acqua agli appositi attacchi posti sul retro dell'unità.

- 3) Se l'acqua di condensazione è "a perdere", si consiglia di dotare il circuito di un filtro in ingresso al condensatore, in modo da limitare il rischio di sporcamento delle superfici.

- 4) Se il circuito è di tipo chiuso, verificare che sia ben riempito d'acqua e correttamente sfiatato dall'aria.

4 Controllo

4.1 Pannello di controllo

Fig.1



QS Interruttore sezionatore.

▲ Pulsante SU: per aumentare il valore dei parametri modificabili.

▼ Pulsante GIU': per diminuire il valore dei parametri modificabili.

esc Pulsante ESC : per uscire senza salvare; torna al livello precedente;

SE PREMUTO PER 5s. RESET ALLARMI.

set Pulsante SET : per uscire e salvare/ confermare il valore; passa al livello successivo; accedere al Menu Stati;

SE PREMUTO PER 5s. AVVIO CHILLER.

! Allarme ON (led acceso: rosso)

H1 Indica la presenza di allarmi macchina.

Pompa

1 Elettrovalvola gas caldo 1

2 Elettrovalvola gas caldo 2

3 Elettrovalvola carico acqua

x¹ Resistenza antigelo

x² Resistenza carter

x³ Resistenza Q.E.

4.2 Avviamento

- Dare tensione alla macchina mettendo in on il sezionatore generale QS.

- Tenere premuto il pulsante "set" fino all'avvio della macchina.
- Impostare sul controllore la temperatura desiderata (par. 4.5.1)

Monitore di fase

Se al l'avviamento compare a display l'allarme "Er-23", l'utente deve verificare di avere eseguito correttamente il cablaggio deimorsetti di ingresso all'interruttore sezionatore.

4.2.1 Regolazioni al primo avviamento

- Se si vuole effettuare una nuova regolazione vedere paragrafo 4.5.
- Regolazione della pompa (**solo per versione ad acqua**)

Verificare il corretto funzionamento della pompa utilizzando il manometro (leggere P1 e P0) e i valori limite di pressione (Pmax e Pmin) riportati sulla targa dati della pompa.

P1 = pressione con pompa ON

P0 = pressione con pompa OFF

Pmin < (P1-P0) < Pmax

- Esempio n°1.

Condizioni:

circuito chiuso a pressione P0 di 2 bar

dati targa pompa: Pmin 1bar/ Pmax 3bar

regolare l'uscita valvola per una pressione di 3bar< P1< 5bar

- Esempio n°2.

Condizioni:

circuito aperto a pressione P0 di 0 bar

dati targa pompa: Pmin 1bar/ Pmax 3bar

regolare l'uscita valvola per una pressione di 1bar< P1< 3bar

- Verificare il corretto funzionamento della pompa anche in condizioni di regime.

Verificare inoltre che l'amperaggio della pompa sia entro i limiti di targa.

- Spegnere il chiller e procedere con il rabbocco del circuito idraulico con la temperatura di "SET".

- Controllare che la temperatura dell'acqua "trattata" non scenda sotto i 5°C e la temperatura ambiente in cui opera il circuito idraulico non scenda sotto 5°C. In caso contrario aggiungere all'acqua l'opportuna quantità di glicole, come spiegato nel paragrafo 3.3.2

4.3 Fermata

Quando non è più richiesto il funzionamento del refrigeratore mettere in off il refrigeratore come segue: mettere in off premere il tasto F4.

Non mettere in off il sezionatore generale QS in modo da garantire l'alimentazione di eventuali resistenze antigelo presenti nel refrigeratore.

4.4 Definizione parametri

Generalità

Esistono due livelli di protezione per i parametri:

- Diretto (D): con accesso immediato, **Modificabili**;
- Sotto password (U): con accesso con password; **Parametri da non modificare**.

4.4.1 Parametri macchina

PARAMETRO	CODICE	TIPO	DEFAULT
Selezione unità di misura	<i>E-F</i>	D	<i>OFF</i>
Abilitazione on / off remoto (paragrafo 4.4.1.1).	<i>rE</i>	D	<i>0</i>
Indirizzo unità *	<i>CF30</i>	U	<i>1</i>
Baud rate * (paragrafo 4.4.1.2)	<i>CF31</i>	U	<i>3</i>
Protocollo modbus *	<i>CF32</i>	U	<i>1</i>
Gestione relè allarme (paragrafo 4.4.1.3)	<i>rAL</i>	D	<i>0</i>
Abilitazione on / off remoto supervisore *	<i>SUP</i>	D	<i>OFF</i>
Ripristino parametri di default	<i>dEF</i>	D	<i>OFF</i>

* parametro opzionale

4.4.1.1 Modalità On/Off remoto

0	On/Off remoto disabilitato
1	On/Off remoto abilitato assieme al On/Off da locale. In caso di caduta di tensione, o di spegnimento tramite interruttore generale, al ritorno della corrente il chiller deve essere riavviato localmente.
2	Solo On/Off remoto , On/Off da locale disabilitato

4.4.1.2 Baud rate (opzionale)

1	2400	3	9600	5	38400	7	115200
2	4800	4	19200	6	57600		

4.4.1.3 Gestione relè allarme

0	Relè normalmente disecitato, viene eccitato in presenza di un allarme.
1	Relè normalmente eccitato (anche con controllo in OFF), viene disecitato in presenza di un allarme.
2	Relè normalmente eccitato (solo con in ON), viene disecitato in presenza di un allarme o con controllo in OFF.

4.4.2 Termostatazione

PARAMETRO	CODICE	TIPO	DEFAULT
Set point temperatura	<i>SET</i>	D	<i>12.0</i>
Set point temperatura "EPT=0n"	<i>SET</i>	D	<i>20.0</i>
Differenziale (NON visibile con codice "EPT=0n")	<i>DF1</i>	D	<i>3.0</i>

4.4.3 Termostatazione con energy saving

PARAMETRO	CODICE	TIPO	DEFAULT
Abilitazione energy saving	EE	D	OFF
Set energy saving	SET_EE	D	20

4.4.4 Parametri generali

PARAMETRO	CODICE	TIPO	DEFAULT
Abilitazione controllo di precisione	EPt	U	OFF

4.4.5 Parametri compressore

PARAMETRO	CODICE	TIPO	DEFAULT
Tempo minimo di accensione.	dAS	F	2
Tempo tra due accensioni dello stesso compressore.	dES	F	5
Contatore compressore 1	ABC1	D	0


4.4.6 Parametri sonda B1, B2, B3

PARAMETRO	CODICE	TIPO	DEFAULT
Allarme alta temperatura (acqua)	HR1	D	60
Allarme bassa temperatura (acqua)	LR1	U	-20
Allarme alta temperatura (evaporatore)	HR2	U	60
Allarme bassa temperatura (evaporatore)	LR2	U	3
Allarme alta temperatura (ambiente)	HR3	U	60
Allarme bassa temperatura (ambiente)	LR3	U	-20

4.5 Modifica parametri

4.5.1 Parametri (SET / dFI / dEF)

Fig.2



4.5.2 Regolazione temperatura dell'acqua (vedere fig.1/2)

- Dare tensione alla macchina mettendo in "ON" il sezionatore generale QS, ed attendere la visualizzazione della scritta "OFF".
- Premere i tasti "esc" "set" simultaneamente per entrare nei parametri tipo "D".
- Selezionare il parametro "PAR" utilizzando i tasti "▲" e "▼" e premere il tasto "set" per conferma.
- Selezionare il parametro "tEr" utilizzando i tasti "▲" e "▼" e premere il tasto "set" per conferma.
- Selezionare il parametro "SET" utilizzando i tasti "▲" e "▼" e premere il tasto "set" per conferma.
- Modificare il valore usando i tasti "▲" e "▼" su e giù e premere il tasto "set" per confermare e uscire.

il tasto "set" per confermare e uscire.

- Premere "esc" per uscire, tre volte.

4.5.3 Regolazione del differenziale (vedere fig.1/2)

- Dare tensione alla macchina mettendo in "ON" il sezionatore generale QS, ed attendere la visualizzazione della scritta "OFF".
- Premere i tasti "esc" "set" per entrare nei parametri tipo "D".
- Selezionare il parametro "PAR" utilizzando i tasti "▲" e "▼" e premere il tasto "set" per conferma.
- Selezionare il parametro "tEr" utilizzando i tasti "▲" e "▼" e premere il tasto "set" per conferma.
- Selezionare il parametro "dFI" utilizzando i tasti "▲" e "▼" e premere il tasto "set" per conferma.
- Modificare il valore usando i tasti "▲" e "▼" su e giù e premere il tasto "set" per confermare e uscire.
- Premere "esc" per uscire, tre volte.


4.5.4 Ripristino condizioni di default

- Dare tensione alla macchina mettendo in "ON" il sezionatore generale QS, ed attendere la visualizzazione della scritta "OFF".
- Premere i tasti "esc" "set" simultaneamente per entrare nei parametri tipo "D".
 - Selezionare il parametro "PAR" utilizzando i tasti "▲" e "▼" e premere il tasto "set" per conferma.
 - Selezionare il parametro "P_nR" utilizzando i tasti "▲" e "▼" e premere il tasto "set" per conferma.
 - Selezionare il parametro "dEF" utilizzando i tasti "▲" e "▼" e premere il tasto "set" per conferma.
 - Cambiare da "OFF" a "On" utilizzando i tasti "▲" e "▼" e premere il tasto "set" per confermare e uscire.
 - Premere "esc" per uscire, tre volte.

4.6 Regolazione dell'orologio

(vedere fig. 1/3)

- Premere contemporaneamente i tasti , per entrare nel menu **FREEL**.
 - Premere il tasto **set** per entrare nel menu **R1**.
 - Premere il tasto per entrare il menu **LL**.
 - Premere il tasto **set** per entrare e visualizzare il parametro **HOUR**.
 - Tenere premuto il tasto **set**, fino a quando il parametro **HOUR** non comincia a lampeggiare.
 - Selezionare il parametro lampeggiante **HOUR** / **DATETIME** / **YEAR** con il tasto e premere il tasto **set** per accedere al parametro.
 - Modificare il valore lampeggiante usando i tasti e (su giù) e premere il tasto **set** per confermare.
 - Premere il tasto **esc** fino a tornare al menu **FREEL**.
 - Premere contemporaneamente i tasti e uscire.




! La memoria dell' orologio/data ha una durata massima di tre giorni, quindi se il controllore viene lasciato senza alimentazione

per più di tre giorni vengono persi i dati impostati ora/mese/anno
Effettuare la regolazione dell'orologio al primo avviamento della
macchina, ed ogni volta che si renda necessario.

4.7 Visualizzazione delle sonde di temperatura B1,B2

(vedere fig. 1/4)

Fig.4




1. Dare tensione alla macchina mettendo in on il sezionatore general QS, ed attendere la visualizzazione della scritta “**OFF**”.
 2. Avviare il chiller tenendo premuto il tasto “**set**”.
 3. Viene visualizzata la temperatura della sonda B1.
 4. Utilizzando i tasti “**↑**” e “**↓**” selezionare la sonda (B2) e attendere circa 3 secondi per vedere la temperatura.
 5. Premere il tasto “**esc**” per uscire.

4.8 Gestione allarmi

(vedere fig. 1/5)

Fig.5



1. Avviare il chiller tenendo premuto il tasto “**set**”

2. “ Allarme ON (led acceso: rosso)”
 3. Premere “” per entrare nel menu, con i tasti “” e “” selezionare il parametro “”.
 4. Premere “” per leggere il parametro allarme.
 5. Premere “” per leggere il successivo.
 6. Premere il tasto “” per uscire.

4.8.1 Lista allarmi analogi/digitali


CODICE	DESCRIZIONE	AZIONE	RESET
<i>E_r01</i>	Sonda B1 aperta o in corto	Allarme	A
<i>E_r02</i>	Sonda B2 aperta o in corto	Allarme	A
<i>E_r03</i>	Sonda B3 aperta o in corto	Allarme	A
<i>E_r04</i>	Alta pressione circuito	Allarme	M
<i>E_r05</i>	Bassa pressione circuito	Allarme	M
<i>E_r06</i>	Termico pompa	Allarme	M
<i>E_r07</i>	Basso livello	Allarme	M
<i>E_r08</i>	Trasduttore di alta pressione aperto o in corto	Allarme	A
<i>E_r10</i>	Sonda B4 aperta o in corto	Avviso	M
<i>E_r12</i>	Termico compressore *	Allarme	M
<i>E_r14</i>	Alta temperatura sonda B1	Allarme	A
<i>E_r15</i>	Bassa temperatura sonda B1	Allarme	A
<i>E_r16</i>	Alta temperatura sonda B2	Allarme	A
<i>E_r17</i>	Bassa temperatura sonda B2	Allarme	A
<i>E_r18</i>	Alta temperatura sonda B3	Allarme	A
<i>E_r19</i>	Bassa temperatura sonda B3	Allarme	A
<i>E_r20</i>	Antifreeze	Allarme	A
<i>E_r21</i>	Superate ore di lavoro compressore	Avviso	A
<i>E_r23</i>	Monitore di fase	Allarme	M
<i>E_r24</i>	Superate ore di lavoro unità	Avviso	A
<i>E_r25</i>	Comunicazione espansione	Allarme	A
<i>E_r26</i>	Memoria controllore	Avviso	A

* (Solo per modelli ad olio)

Se la temperatura all'evaporatore scende sotto i 5°C interviene l'allarme “*Erl2*” con un ritardo di 120s che ferma la macchina.

⚠ Premere il tasto “esc” per resettare gli allarmi (5 sec).

6 Ricerca guasti



Inedx

1 Safety	1
1.1 Importance of the manual	1
1.2 Warning signals.....	1
1.3 Safety instructions.....	1
1.4 Residual risks.....	1
2 Introduction	1
2.1 Transport.....	1
2.2 Handling.....	1
2.3 Inspection.....	1
2.4 Storage	2
3 Installation	2
3.1 Operating space.....	2
3.2 Versions.....	2
3.3 Water circuit	2
3.4 Electrical circuit	3
3.5 Water-cooled version (W)	3
4 Control	4
4.1 Control panel.....	4
4.2 Starting the chiller.....	4
4.3 Stopping the chiller.....	4
4.4 Parameter settings.....	4
4.5 Change parameters.....	5
4.6 Setting clock/date.....	6
4.7 Visualization of temperature probes B1,B2	6
4.8 Alarms management.....	6
4.9 Alarm/Warning history.....	7
4.10 Automatic restart	7
5 Maintenance	7
5.1 General instructions	7
5.2 Preventive maintenance	7
5.3 Refrigerant	7
5.4 Dismantling	8
6 Troubleshooting	8
7 Appendix	
Sono presenti simboli il cui significato è nel paragrafo 7.1.	
7.1 Legend	
7.2 Installation diagram	
7.3 Technical data	
7.4 Dimensions	
7.5 Spare parts	
7.6 Circuit diagram	
7.7 Wiring diagram	

1 Safety

1.1 Importance of the manual

- Keep it for the entire life of the machine.
- Read it before any operation.
- It is subject to changes: for updated information see the version on the machine.

1.2 Warning signals

	Instruction for avoiding danger to persons.
	Instruction for avoiding damage to the equipment.
	The presence of a skilled or authorized technician is required.
	There are symbols whose meaning is given in the para. 7.

1.3 Safety instructions

Every unit is equipped with an electric disconnecting switch for operating in safe conditions. Always use this device in order to eliminate risks maintenance.

The manual is intended for the end-user, only for operations performable with closed panels: operations requiring opening with tools must be carried out by skilled and qualified personnel.

Do not exceed the design limits given on the dataplate.

It is the user's responsibility to avoid loads different from the internal static pressure. The unit must be appropriately protected whenever risks of seismic phenomena exist. Only use the unit for professional work and for its intended purpose. The user is responsible for analysing the application aspects for product installation, and following all the applicable industrial and safety standards and regulations contained in the product instruction manual or other documentation supplied with the unit.

Tampering or replacement of any parts by unauthorised personnel and/or improper machine use exonerate the manufacturer from all responsibility and invalidate the warranty.

The manufacturer declines and present or future liability for damage to persons, things and the machine, due to negligence of the operators, non-compliance with all the instructions given in this manual, and non-application of current regulations regarding safety of the system. The manufacturer declines any liability for damage due to alterations and/or changes to the packing.

It is the responsibility of the user to ensure that the specifications provided for the selection of the unit or components and/or options are fully comprehensive for the correct or foreseeable use of the machine

itself or its components.

IMPORTANT: The manufacturer reserves the right to modify this manual at any time.

For the most comprehensive and updated information, the user is advised to consult the manual supplied with the unit.

1.4 Residual risks

The installation, start up, stopping and maintenance of the machine must be performed in accordance with the information and instructions given in the technical documentation supplied and always in such a way to avoid the creation of a hazardous situation.

The risks that it has not been possible to eliminate in the design stage are listed in the following table.

part affected	residual risk	manner of exposure	precautions
heat exchanger coil	small cuts	contact	avoid contact, wear protective gloves
fan grille and fan	lesions	insertion of pointed objects through the grille while the fan is in operation	do not poke objects of any type through the fan grille or place any objects on the grille
inside the unit: compressor and discharge pipe	burns	contact	avoid contact, wear protective gloves
inside the unit: metal parts and electrical wires	intoxication, electrical shock, serious burns	defects in the insulation of the power supply lines upstream of the electrical panel; live metal parts	adequate electrical protection of the power supply line; ensure metal parts are properly connected to earth
outside the unit: area surrounding the unit	intoxication, serious burns	fire due to short circuit or overheating of the supply line upstream of the unit's electrical panel	ensure conductor cross-sectional areas and the supply line protection system conform to applicable regulations

2 Introduction

The fan, pump and compressor motors are equipped with a thermal protector that protects them against possible overheating.

2.1 Transport

The packed unit must remain:

- a) Upright;
- b) Protected against atmospheric agents;
- c) Protected against impacts.

2.2 Handling

Use a fork-lift truck suitable for the weight to be lifted, avoiding any type of impact.

2.3 Inspection

- a) All the units are assembled, wired, charged with refrigerant and oil and tested in the factory;
- b) On receiving the machine check its condition: immediately notify the transport company in case of any damage;
- c) Unpack the unit as close as possible to the place of installation.

2.4 Storage

- a) Keep the unit packed in a clean place protected from damp and bad weather.
- b) Do not stack the units;
- c) Follow the instructions given on the package.

3 Installation

For correct installation, follow the instructions given in par.7.2, 7.3 and 7.7.

It is recommended that all chillers be fitted with adequate pre-filtration near the inlet water to the chiller.

Liquids to be chilled

The liquids to be chilled must be compatible with the materials used. Examples of liquids used are water or mixtures of **water and ethylene or propylene glycols or oil**.

The liquids to be chilled must not be flammable.

If the liquids to be chilled contain hazardous substances (e.g. ethylene/propylene glycol), any liquid discharged from a leakage area must be collected, because it is harmful to the environment. When draining the hydraulic circuit, comply with the current regulations and do not disperse the contents in the environment.

3.1 Operating space

Leave a space of 1.5 m around the unit.

Leave a space of at least 2 metres above the refrigerator in models with vertical emission of condensation air.

3.2 Versions

Axial fans (A)

Do not create cooling air recirculation situations.

Do not obstruct the ventilation grilles.

The ducting of extracted air is not recommended for versions with axial fans.

Water - cooled version (W)

If the water to the condenser is in opencircuit, install a meshfilter on the condensation water inlet.

Please note that for special cooling water types such as demineralized, deionized or distilled it is necessary to contact the manufacturer to verify which kind of condenser should be used since the standard material may not be suitable.

3.3 Water circuit

3.3.1 Checks and connection

Before connecting the chiller and filling the circuit, check that all the pipes are clean. If not, wash them out thoroughly.

If the plumbing circuit is of the closed type, under pressure it is advisable to install a safety valve set to:

6 bar (for water version)

(for water version) Always install mesh filters on the water inlet and outlet pipelines.

If the hydraulic circuit is intercepted by automatic valves, protect the pump with an anti-hammering system.

(for water version) If the hydraulic circuit is emptied for shutdown periods we recommend that you add lubricating fluid to the pump's impeller to avoid the risk of blockage when it is re-started. In case the impeller is blocked then you should unblock it manually. Remove the rear cover of the pump and carefully turn the plastic fan. If the impeller is stuck then remove the fan and turn the impeller shaft directly. After un-blocking the impeller re-assemble the fan and cover.

Preliminary checks

- 1) Check that any shut-off valves in the idraulic circuit are open.
- 2) (for water version) In the case of a closed water circuit, check that an expansion tank of suitable capacity has been installed. See paragraph 3.3.3.

Connection

- 1) Connect the cooler to the inlet and outlet piping, using the special connections located on the back of the unit.
We recommend the use of flexible unions to reduce system rigidity.
- 2) (for water version) Fill the water circuit using the fitting provided on the rear () of the chiller.
- 3) (for water version) The tank is equipped with a breather valve that should be operated manually when filling the tank. Also, if the hydraulic circuit has high points, install a vent valve at the highest points.
- 4) We recommend that taps are installed on the inlet and outlet pipes, so that the unit can be excluded for maintenance when necessary.
- 5) If the chiller works with an open tank, the pump must be installed on intake to the tank and on delivery to the chiller.

Subsequent checks

- 1) (for water version) Check that the tank and the circuit are completely full of water and that all the air has been expelled from the system.
- 2) (for water version) The water circuit must always be kept full. For this reason, carry out periodic checks and top the circuit up if necessary, or install an automatic filling kit.

3.3.2 Water and ethylene glycol (water version)

If installed outdoors or in an unheated indoor area, it is possible that

the water in the circuit may freeze if the system is not in operation during the coldest times of the year.

To avoid this hazard:

- a) Equip the chiller with suitable antifreeze protection devices, available from the manufacturer as optional accessories;
- b) Drain the system via the drain valve if the chiller is to remain idle for a prolonged period;
- c) Add an appropriate quantity of antifreeze to the water in circulation (see table).

Sometimes the temperature of the outlet water is so low as to require the addition of ethylene glycol in the following percentages.

Outlet water temperature [°C]	Ethylene glycol (% vol.)	Ambient temperature
4	5	-2
2	10	-5
0	15	-7
-2	20	-10
-4	25	-12
-6	30	-15

3.3.3 Expansion tank (water version)

To avoid the possibility of an increase or decrease in the volume of the fluid due to a significant change in its temperature causing damage to the machine or the water circuit, we recommend installing an expansion tank of suitable capacity.

The expansion tank must be installed on intake to the pump on the rear connection of the tank.

The minimum volume of an expansion tank to be installed on a closed circuit can be calculated using the following formula:

$$V=2 \times V_{\text{tot}} \times (P_{\text{t min}} - P_{\text{t max}})$$

where

V_{tot} = vol. circuit total (in litres)

$P_{\text{t min/max}}$ = specific weight at the minimum/maximum temperature reached by the water [kg/dm³].

The specific weight values at different temperatures for glycol percentage values are given in the table.

% glicol	Temperature [°C]						
	-10	0	10	20	30	40	50
0%	1.0024	1.0008	0.9988	0.9964	0.9936	0.9905	0.9869
10%	1.0177	1.0155	1.0130	1.0101	1.0067	1.0030	0.9989
20%	1.0330	1.0303	1.0272	1.0237	1.0199	1.0156	1.0110
30%	1.0483	1.0450	1.0414	1.0374	1.0330	1.0282	1.0230

⚠ Caution: When filling the system, take into account the capacity of the expansion vessel as well.

3.4 Electrical circuit

3.4.1 Checks and connections

⚠ Before carrying out any operation on the electrical system, make sure that the appliance is disconnected from the electrical power supply.

All electrical connections must comply with the applicable regulations in force in the country of installation.

Initial checks

- 1) The power supply voltage and frequency must correspond to the values stamped on the chiller nameplate. The power supply characteristics must not deviate, even for brief periods, from the tolerance limits indicated on the electrical diagram , which are +/- 10% for the voltage; +/- 1% for the frequency.
- 2) The power supply must be symmetrical (the effective voltages and the phase angles of consecutive phases must be equal). The maximum permissible voltage imbalance is 2%

Collegamento

- 1) The electrical power supply must be connected to the chiller using a 4-wire cable, comprising 3 phase conductors and an earth conductor, with no neutral. For minimum cable section, see par. 7.3.
- 2) Pass the cable through the cable entry on the rear panel of the machine and connect the phase and neutral to the terminals of the main isolator switch (QS); connect the earth wire to the earth terminal (PE)..
- 3) Ensure that supply cable has at its source protection against direct contact of at least IP2X or IPXXB.
- 4) On the supply line to the chiller, install a residual-current circuit breaker with a trip rating of (RCCB - IDn = 0.3A), with the current rating indicated in the reference electrical diagram, and with a short circuit current rating appropriate to the short circuit fault current existing in the machine installation area.
The nominal current In of the magnetic circuit breaker must be equal to the FLA with an intervention curve type D.
- 5) Max. grid impedance value = 0.274 ohm.

Subsequent checks

Check that the machine and the auxiliary equipment are earthed and protected against short circuit and/or overload.

⚠ Once the unit has been connected and the upstream main switch closed (thereby connecting the power supply to the machine), the voltage in the electrical circuit will reach dangerous levels. Maximum caution is required!

3.4.2 General alarm

All the chillers are equipped with an alarm signalling system (see electrical diagram), comprised of a switching free contact in a terminal block: this may be used for the connection of an external audible or visual alarm, or used to provide an input signal for a logic control system such as a PLC.

3.4.3 ON/OFF remoto

All the chillers can be connected to a remote ON/OFF control. See the electrical diagram for the connection of the remote ON-OFF contact.

3.5 Water-cooled version (W)

In the water-cooled version, the chillers require a water circuit that takes the cold water to condenser.

The water version chiller is equipped with a pressure regulating valve at the condenser inlet, whose function is to regulate the water flow in order to always obtain optimum condensation.

Preliminary checks

If the water supply to the condenser is by means of a closed circuit, perform all the preliminary checks listed for the main water circuit (para. 3.3.1).

Connection

- 1) It is advisable to equip the cooling water circuit with shutoff valves, enabling the machine to be cut out in case of maintenance.
- 2) Connect the water delivery/return pipes to the special connections located on the back of the unit.
- 3) If the cooling water is "expendable" it is advisable to equip the circuit with a filter at the condenser inlet, in order to reduce the risk of the surfaces becoming dirtied.
- 4) If the circuit is of the closed type, make sure it is filled with water and the air properly vented.

4 Control

4.1 Control panel

Fig.1



QS Main power switch.

UP button: press to increment the value of a selected editable parameter.

DOWN button: press to decrement the value of a selected editable parameter.

esc ESC button : to exit without saving;
returns to the previous level;
PRESSED FOR 5s. ALARM RESET.

set SET button : to exit and saving/ confirm the value;
go to the next level;
enter on Set Menu;
PRESSED FOR 5s. START CHILLER.

! Alarm ON (led on: red)
H1 alarms are present.

- Pump**
- hot gas solenoide valve 1**
- hot gas solenoide valve 2**
- water load solenoide valve**
- antifreeze heater**
- crankcase heater**
- Q.E. heater**

4.2 Starting the chiller

- Connect the power supply to the machine by turning the main isolator switch QS to ON.
- Press the button “**set**” to start up.
- Set the desired temperature on the controller. (par. 4.5.1)

Phases Monitor

If appears on display the alarm “*E r 23*”, during the start up, the user must verify the wiring of the input terminals of the disconnecting switch.

4.2.1 Adjustments at commissioning

- a) The chiller is set for operation at a default temperature of 12 °C with a differential of 3 °C; to adopt a new setting, see heading 4.5.
- b) Regulation of the pump (only for water version)

Verify correct operation of the pump, using the pressure gauge (read P1 and P0) and checking the pressure limit values (Pmax and Pmin) indicated on the pump data plate.

P1 = pressure with pump ON

P0 = pressure with pump OFF

Pmin < (P1-P0) < Pmax

- Example n°1.

Conditions:

closed circuit, pressure P0 = 2 bar

pump data plate values: Pmin 1 bar/ Pmax 3 bar

adjust the valve outlet to give a pressure of 3 bar < P1 < 5 bar

- Example n°2.

Conditions:

open circuit, pressure P0 = 0 bar

pump data plate values: Pmin 1 bar/ Pmax 3 bar

adjust the valve outlet to give a pressure of 1 bar < P1 < 3 bar

- c) Verify correct operation of the pump similarly under normal running conditions.

Check also that the amperage of the pump is within the limits indicated on the data plate.

- d) Switch off the chiller and proceed to top up the hydraulic circuit at the “SET” temperature.

- e) Check that the temperature of the “treated” water does not fall below 5 °C and that the ambient temperature in which the hydraulic circuit operates does not fall below 5 °C. If the temperature is too low, add the appropriate quantity of glycol, as explained under heading 3.3.2

4.3 Stopping the chiller

When chiller operation is no longer required, turn the chiller off as follows: turn the On/Off [S1] switch to Off.

Do not turn off the main switch QS to ensure that any antifreeze protection devices will still receive electrical power

4.4 Parameter settings

General

There are two levels of protection for parameters:

- a) Direct (D): with immediate access, **User-changeable**;
- b) Password protected (U): password required for access; **Factory-set parameters.(do not change)**.

4.4.1 Chiller parameters

PARAMETER	CODE	TYPE	DEFAULT
Unit of measurement.	C-F	D	OFF
Remote on / off enabling (see para. 4.4.1.1)..	rE	D	0
Unit address *	CF30	U	1
Baud rate * (see para. 4.4.1.2)	CF31	U	3
Protocol modbus *	CF32	U	1
Alarm relay management (see para. 4.4.1.3)	rRL	D	0
Supervisor on / off enabling *	SUP	D	OFF
Restore default parameters	DEF	D	OFF

* Optional parameter

4.4.1.1 Remote On / Off mode

0	Remote On/Off disabled
1	Remote On/Off enabled together with local On/Off. In case of loss of power, or the main switch is turned off, then, on return of power the chiller must be restarted locally
2	Remote On/Off only, local On/Off disabled

4.4.1.2 Baud rate (Optional)

1	2400	3	9600	5	38400	7	115200
2	4800	4	19200	6	57600		

4.4.1.3 Alarm relay management

0	Relay normally deactivated, excited by an alarm.
1	Relay normally excited (also with control OFF), deactivated by an alarm.
2	Relay normally excited (only with control ON), deactivated by an alarm or with control OFF.

4.4.2 Temperature control

PARAMETER	CODE	TYPE	DEFAULT
Temperature control set point	SET	D	12.0

PARAMETER	CODE	TYPE	DEFAULT
Temperature control set point “ $T_{PT} = On$ ”	SET	D	20.0
Temperature control differential (NOT visible with code “ $T_{PT} = On$ ”)	dIFI	D	3.0

4.4.3 Energy saving temperature control

PARAMETER	CODE	TYPE	DEFAULT
energy saving enable	ESSE	D	OFF
Set energy saving	SET_ES	D	20

4.4.4 Compressor parameters

PARAMETER	CODE	TYPE	DEFAULT
Minimum ‘On’ time.	dAS	F	2
Minimum time between two compressor switch-ons.	dES	F	5
Compressor hour counter 1	RbCI	D	0

4.4.5 General parameters

PARAMETER	CODE	TYPE	DEFAULT
precision control enable	TPT	U	OFF


4.4.6 B1, B2, B3 sensor parameters

PARAMETER	CODE	TYPE	DEFAULT
High temperature alarm (water)	HR1	D	60
Low temperature alarm (water)	LR1	U	-20
High temperature alarm (evaporator)	HR2	U	60
Low temperature alarm (evaporator)	LR2	U	3
High temperature alarm (ambient)	HR3	U	60
Low temperature alarm (ambient)	LR3	U	-20

4.5 Change parameters

4.5.1 Parameter (SET /dIFI /dEF)

Fig.2



4.5.2 Water temperature setting (see fig.1/2)

- Turn the main switch (QS) to “ON” and wait for the “OFF” visualization.
- Press the buttons “esc” “set” together to enter on the parameter type “D”.
- Select the parameter “PAR” using “ \uparrow ” and “ \downarrow ” buttons and press the button “set” to enter.
- Select the parameter “tEr” using “ \uparrow ” and “ \downarrow ” buttons and press the button “set” to enter.
- Select the parameter “SET” using “ \uparrow ” and “ \downarrow ” buttons and press the button “set” to enter.
- Change the value using “ \uparrow ” and “ \downarrow ” buttons and press the button “set” to confirm and exit.

ton “set” to confirm and exit.

- Press the button “esc” three times to exit.

4.5.3 Differential setting (see fig.1/2)

- Turn the main switch (QS) to “ON” and wait for the “OFF” visualization.

- Press the buttons “esc” “set” together to enter on the parameter type “D”

- Select the parameter “PAR” using “ \uparrow ” and “ \downarrow ” buttons and press the button “set” to enter.

- Select the parameter “tEr” using “ \uparrow ” and “ \downarrow ” buttons and press the button “set” to enter.

- Select the parameter “dIFI” using “ \uparrow ” and “ \downarrow ” buttons and press the button “set” to enter.

- Change the value using “ \uparrow ” and “ \downarrow ” buttons and press the button “set” to confirm and exit.

- Press the button “esc” three times to exit.

4.5.4 Restore default parameters (see fig.1/2)

- Turn the main switch (QS) to “ON” and wait for the “OFF” visualization.

- Press the buttons “esc” “set” together to enter on the parameter type “D”

- Select the parameter “PAR” using “ \uparrow ” and “ \downarrow ” buttons and press the button “set” to enter.

- Select the parameter “P_nR” using “ \uparrow ” and “ \downarrow ” buttons and press the button “set” to enter.

- Select the parameter “dEF” using “ \uparrow ” and “ \downarrow ” buttons and press the button “set” to enter.

- Change the value “OFF” to “On” using “ \uparrow ” and “ \downarrow ” buttons and press the button “set” to confirm and exit.


- Press the button “esc” three times to exit.

4.6 Setting clock/date.

(see fig. 1/3)

1. Press the buttons "↑" "↓", together to enter in the menu "FrEE".
2. Press the button "set" to enter in the menu "R_i".
3. Press the button "↓" to enter in the menu "CL".
4. Press the button "set" to enter and visualize the parameter "HOUR".
5. Press the button "set" until the flashes of the parameter "HOUR".
6. Select the flashing parameter "HOUR"/"dATE"/"YEAR" using the button "↓" and press "set" to enter.
7. Change the flashing value using the buttons "↑" and "↓" (up and down) and press the button "set" to confirm.
8. Press the button "esc" to return to the menu "FrEE".
9. Press the buttons "↑" "↓" together to exit.

Fig.3




! The memory of the "clock / date" has a maximum duration of three days, so if the controller is left without power for more than three days, the data set hour / month / year are lost.
Adjust the clock at the start up of the machine, and whenever neces-

sary.

4.7 Visualization of temperature probes B1,B2

(see fig.1/4)

Fig.4




1. Turn the main switch (QS) to "ON" and wait for the "OFF" visualization.

2. Press the button "set" to start up.
3. The display shows the temperature of the probe B1.
4. Using "↑" and "↓" buttons select the probe (B2), wait for 3 seconds to see the temperature value.
5. Press the button "esc" to exit

4.8 Alarms management

(see fig.1/5)

Fig.5



1. Press the button "set" to start up.
2. **!** Alarm ON (led on: red).

3. Press the button "set" to enter in the menu, using "↑" and "↓" buttons select the parameter "AL".

4. Press the button "set" to see the alarm code.

5. Press the button "↓" to see the next code.

6. Press the button "esc" to exit

4.8.1 Analog /Digital input alarms


CODICE	DESCRIZIONE	AZIONE	RESET
Er 01	Sensor B1 cutout or broken	Alarm	A
Er 02	Sensor B2 cutout or broken	Alarm	A
Er 03	Sensor B3 cutout or broken	Alarm	A
Er 04	High pressure	Alarm	M
Er 05	Low pressure	Alarm	M
Er 06	Pump thermal cutout	Alarm	M
Er 07	Low water level	Alarm	M
Er 08	High pressure transducer cutout or broken	Alarm	A
Er 10	Sensor B4 cutout or broken	Warning	M
Er 12	Compressor thermal *	Alarm	M
Er 14	High temperature sensor B1	Alarm	A
Er 15	Low temperature sensor B1	Alarm	A
Er 16	High temperature sensor B2	Alarm	A
Er 17	Low temperature sensor B2	Alarm	A
Er 18	High temperature sensor B3	Alarm	A
Er 19	Low temperature sensor B3	Alarm	A
Er 20	Antifreeze	Alarm	A
Er 21	Exceeded compressor working hours	Warning	A
Er 23	Phase monitor	Alarm	M
Er 24	Exceeded unit working hours	Warning	A
Er 25	Communication expansion	Alarm	A
Er 26	Controller memory	Warning	A

* **!** (Only oil model)

If the evaporator temperature falls below 5°C for more than 120s then an alarm "Er 12" will occur, blocking the unit.

⚠ Press the button “**esc**” to reset alarms (5sec).

4.9 Alarm/Warning history



Menu	Code	DESCRIPTION
ALHi	HySP	Alarm number
	HySC	See alarm code
	HySd	See day and month of the alarm (if the clock option is present)
	HySt	See hour and minutes of the alarm (if the clock option is present)
	HyS1	b1 temperature at time of the alarm
	HyS2	b2 temperature at time of the alarm
	HyS3	SET conditions at time of the alarm

Press the button “**set**” to enter in the menu, using the buttons “**▲**” and “**▼**” select the parameter “**RL Hi**”.

Press the button “**set**” to enter in the menu, using the buttons “**▲**” and “**▼**” select the parameter “**HySP**”.

Press the button “**set**” to enter in the menu, using the buttons “**▲**”

”and “**▼**” select the alarm number insert (0,1,2.....39) and confirm with “**set**” (the number 0 is the last alarm started).

“**HySP**” appears again, press “**set**” to enter and see the date of the alarm: “**HySC**” code (es:HP), “**HySd**” Date (day, month), “**HySt**” hour (hour, minutes), “**HyS1**” “**HyS2**” “**HyS3**” sensor b1, b2 and set when the alarm occurred.

Press “**esc**” to exit.

4.10 Automatic restart

In the event of a power failure, when power is restored the chiller will assume the On-Off status held at the moment the power was lost.

5 Maintenance

a) The machine is designed and built to guarantee continuous operaaa

The machine is designed and built to guarantee continuous operation; however, the life of its components depends on the maintenance performed.

b) When requesting assistance or spare parts, identify the machine (model and serial number) by reading the dataplate located on the unit.

5.1 General instructions

⚠ Before performing any maintenance, make sure the power to the refrigerator is disconnected.

☞ Always use the Manufacturer's original spare parts: otherwise the Manufacturer is relieved of all liability regarding machine malfunctioning.

☞ In case of refrigerant leakage, contact qualified and authorized personnel.

☞ The Schrader valve must only be used in case of machine malfunction: otherwise any damage caused by incorrect refrigerant charging will not be covered by the warranty.

5.2 Preventive maintenance

To guarantee lasting maximum chiller efficiency and reliability, carry out:

- ☞ every 4 months** - clean the condenser fins and make sure compressor electrical absorption is within the dataplate values;
- ☞ Every 3 years** - installation of kit for maintenance every 3 years.(par.7.5)
 - **kit for maintenance every 3 years;**
 - **service kit;**
 - **individual spare parts.**

5.3 Refrigerant

☞ Charging: any damage caused by incorrect charging carried out by unauthorized personnel will not be covered by the warranty.

☞ The equipment contains fluorinated greenhouse gases.

At normal temperature and pressure, the R407C refrigerant is a colourless gas classified in SAFETY GROUP A1 - EN378 (group 2 fluid according to Directive PED 2014/68/EU); GWP (Global Warming Potential) = 1774.


⚠ In case of refrigerant leakage, air the room.

5.4 Dismantling

The refrigerant and the lubricating oil contained in the circuit must be recovered in conformity with current local environmental regulations. The refrigerant fluid is recovered before final scrapping of the equipment ((EU) No. 517/2014 art.8).

	Recycling Disposal
frame and panels	steel/epoxy resin/polyester
tank	aluminium/copper/steel
pipes/collectors	copper/aluminium/carbon steel
pipe insulation	NBR rubber
compressor	steel/copper/aluminium/oil
condensator	steel/copper/aluminium
pump	steel/cast iron/brass
fan	aluminium
refrigerant	R407C (HFC)
valve	brass/copper
electrical cable	copper/PVC

6 Troubleshooting



Índice

1 Seguridad	1
1.1 Importancia del manual	1
1.2 Señales de advertencia	1
1.3 Instrucciones de seguridad	1
1.4 Riesgos residuales.....	1
2 Introducción	2
2.1 Transporte	2
2.2 Traslado	2
2.3 Inspección	2
2.4 Almacenaje.....	2
3 Instalación	2
3.1 Espacio operativo	2
3.2 Versiones	2
3.3 Circuito hidráulico.....	2
3.4 Circuito eléctrico.....	3
3.5 Versión por agua (W)	3
4 Control	4
4.1 Panel de control.....	4
4.2 Encendido del enfriador	4
4.3 Parada del enfriador	4
4.4 Ajuste de parámetros	4
4.5 Cambio de parámetros	5
4.6 Ajuste del reloj/calendario.	6
4.7 Visualización de las sondas de temperatura B1,B2.....	6
4.8 Gestión de alarmas.....	6
4.9 Historial de alarma/advertencia.....	7
4.10 Reinicio automático.....	7
5 Mantenimiento	7
5.1 Advertencias generales	7
5.2 Mantenimiento preventivo	7
5.3 Refrigerante	7
5.4 Desguace	7
6 Solución de problemas	8
7 Apéndice	
7.1 Leyenda	
7.2 Esquema de instalación	
7.3 Datos técnicos	
7.4 Dibujos de dimensiones	
7.5 Lista de repuestos	
7.6 Circuitos de refrigerante	
7.7 Esquema eléctrico	

1 Seguridad

1.1 Importancia del manual

- Consérvelo durante toda la vida útil del equipo.
- Léalo antes de realizar cualquier operación.
- Puede sufrir modificaciones: para una información actualizada, consulte la versión instalada en el equipo.

1.2 Señales de advertencia

	Instrucción para evitar peligros personales
	Instrucción para evitar que se dañe el equipo.
	Se requiere la intervención de un técnico experto y autorizado.
	El significado de los símbolos utilizados se indica en el apartado 7.

1.3 Instrucciones de seguridad

Todas las unidades están provistas de un seccionador eléctrico que permite trabajar en condiciones de seguridad. Utilícelo siempre durante el mantenimiento.

El manual está destinado al usuario final y sólo para las operaciones que pueden realizarse con los paneles cerrados. Las operaciones que requieren la apertura con herramientas deben ser efectuadas por personal experto y calificado

No supere los límites de proyecto que se indican en la placa de características.

El usuario debe evitar cargas distintas de la presión estática interna. En caso de riesgo de fenómenos sísmicos, es necesario proteger adecuadamente la unidad.

La unidad debe utilizarse exclusivamente para uso profesional y con el objeto para el cual ha sido diseñada. El usuario debe analizar todos los aspectos de la aplicación en que el producto se ha instalado, seguir todas las normas industriales de seguridad aplicables y todas las prescripciones relativas al producto descritas en el manual de uso y en la documentación redactada que se adjunta a la unidad.

La alteración o sustitución de cualquier componente por parte del personal no autorizado, así como el uso inadecuado de la unidad eximen de toda responsabilidad al fabricante y provocan la anulación de la garantía.

El fabricante declina toda responsabilidad presente o futura por daños personales o materiales derivados de negligencia del personal, incumplimiento de las instrucciones dadas en este manual o inobservancia de las normativas vigentes sobre la seguridad de la instalación.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños debidos a alteraciones y/o modificaciones del embalaje.

El usuario es responsable que las especificaciones suministradas para seleccionar la unidad o sus componentes y/o opciones sean exhaustivas para un uso correcto o razonablemente previsible de la misma unidad o de los componentes.

ATENCIÓN: El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información de este manual. Para que la información resulte completa, se recomienda al usuario consultar el manual a pie de máquina.

1.4 Riesgos residuales

Las operaciones de instalación, puesta en marcha, apagado y mantenimiento del equipo deben realizarse de total conformidad con lo indicado en la documentación técnica del equipo y de manera tal que no se genere ninguna situación de riesgo.

Los riesgos que no han podido eliminarse con recursos técnicos de diseño se indican en la tabla siguiente.

parte del equipo	riesgo residual	modo	precauciones
batería de intercambio térmico	pequeñas heridas cortantes	contacto	evitar el contacto, usar guantes de protección
rejilla del ventilador y ventilador	lesiones	introducción de objetos punzajados en la rejilla mientras el ventilador está funcionando	no introducir ni apoyar ningún objeto en la rejilla de los ventiladores
interior del equipo: compresor y tubo de salida	quemaduras	contacto	evitar el contacto, usar guantes de protección
interior del equipo: partes metálicas y cables eléctricos	intoxicación, electrocución, quemaduras graves	defecto de aislamiento de los cables de alimentación que llegan al cuadro eléctrico del equipo; partes metálicas en tensión	protección eléctrica adecuada de la línea de alimentación; conectar cuidadosamente a tierra las partes metálicas
exterior del equipo: zona circundante	intoxicación, quemaduras graves	incendio por cortocircuito o sobrecalentamiento de la línea de alimentación del cuadro eléctrico del equipo	sección de los cables y sistema de protección de la línea de alimentación eléctrica conforme a las normas vigentes

2 Introducción

Los motores del compresor, de la bomba y del ventilador están dotados de una protección térmica contra eventuales sobrecalentamientos.

2.1 Transporte

El equipo embalado debe mantenerse:

- en posición vertical;
- protegido de los agentes atmosféricos;
- protegido de golpes.

2.2 Traslado

Utilice una carretilla elevadora con horquillas, adecuada para el peso del equipo, y evite todo tipo de golpes.

2.3 Inspección

- Todos los equipos salen de fábrica ensamblados, cableados, cargados con refrigerante y aceite, y probados;
- Controle el equipo a su llegada y notifique inmediatamente al transportista si nota algún inconveniente;
- Desembale el equipo lo más cerca posible del lugar de instalación.

2.4 Almacenaje

- Conserve el equipo en un lugar limpio y protegido de la humedad y la intemperie;
- no apilar las unidades;
- seguir las instrucciones presentes en el embalaje.

3 Instalación

Para realizar correctamente la instalación, siga las instrucciones dadas en los apartados 7.2, 7.3 y 7.7.

Se recomienda que todos los enfriadores incorporen un filtrado previo adecuado cerca de la entrada de agua/ aceite.

⚠ Líquidos que pueden enfriarse

Sólo pueden enfriarse líquidos que sean compatibles con los materiales empleados.

Algunos de los líquidos usados son **agua o mezclas de agua y etilenglicol o propilenglicol / aceite**.

No se deben enfriar líquidos inflamables.

Si los líquidos a refrigerar contienen sustancias peligrosas (como por ejemplo glicol etilénico/propilénico), hay que recoger el líquido derramado en una zona de fuga porque es perjudicial para el medio ambiente. En caso de vaciado del circuito hidráulico, hay que cumplir con las normas vigentes y evitar la liberación del líquido al medio ambiente.

3.1 Espacio operativo

Deje un espacio libre de 1,5 m todo alrededor del equipo. Dejar al menos 2 metros de espacio encima del refrigerador en los modelos de expulsión vertical del aire de condensación.

3.2 Versiones

Versión por aire

Ventiladores axiales (A)

No cree situaciones que permitan la recirculación del aire de enfriamiento. No obstruya las rejillas de ventilación.

En las versiones con ventiladores axiales, se desaconseja canalizar el aire agotado.

Versión por agua (W)

Si el agua del condensador está en circuito abierto, instalar un filtro de malla en la entrada del agua de condensación.

Es posible que los materiales estándar previstos para el condensador no sean adecuados para determinadas aguas de refrigeración (desionizada, desmineralizada, destilada). En estos casos, se ruega ponerse en contacto con el fabricante.

3.3 Circuito hidráulico

3.3.1 Controles y conexionado

Antes de conectar el enfriador y llenar el circuito, asegurarse de que los tubos estén limpios. De lo contrario, lavarlos cuidadosamente.

Si el circuito hidráulico es de tipo cerrado, bajo presión, se aconseja instalar una válvula de seguridad calibrada a: 6 bar (Versión por agua);

(Versión enfriada por agua) Se recomienda instalar filtros de red en los tubos de entrada y salida del agua.

(Versión enfriada por agua) Si el circuito hidráulico posee válvulas automáticas de corte, proteger la bomba con sistemas contra golpe de ariete.

(Versión enfriada por agua) Si se vacía el circuito por paradas prolongadas, se recomienda añadir aceite lubricante en el rodamiento de la bomba para evitar su bloqueo en el arranque siguiente. En caso de bloqueo del rodamiento, desbloquéelo manualmente.

Quite la tapa posterior de la bomba y gire suavemente el ventilador de plástico. Si el eje siguiera bloqueado, quite el ventilador y actúe directamente en el eje. Una vez desbloqueado el rodamiento, vuelva a colocar el ventilador y la tapa.

Controles preliminares

- Cerciorarse de que las válvulas de corte del circuito hidráulico estén abiertas.
- Si el circuito hidráulico es cerrado, controlar que se haya instalado un vaso de expansión de capacidad adecuada. Ver el apartado 3.3.3.

Conexionado

1) Conectar el refrigerador de agua a los conductos de entrada y salida utilizando los correspondientes empalmes ubicados en la parte trasera de la unidad.

Se aconseja utilizar conexiones flexibles para quitar rigidez al sistema.

2) (Versión enfriada por agua) Llenar el circuito hidráulico utilizando la conexión de carga situada en la parte posterior () del enfriador.

3) (Versión enfriada por agua) El depósito está provisto de un purificador de aire que debe accionarse manualmente a la hora del llenado. Si el circuito hidráulico presenta puntos elevados, instalar una válvula de escape en ellos.

4) (Versión enfriada por agua) Se aconseja instalar válvulas de corte en la entrada y la salida del equipo para poder excluirlo del circuito en caso de mantenimiento.

5) (Versión enfriada por agua) Si el enfriador funciona con cuba abierta, la bomba se debe instalar en el tubo de admisión de la cuba y en el tubo de impulsión al enfriador.

Controles sucesivos (Versión enfriada por agua)

1) Controlar que el depósito y el circuito estén completamente llenos de agua y que se haya purgado todo el aire.

2) El circuito hidráulico debe mantenerse siempre lleno. Para ello se debe controlar y llenar periódicamente, o bien instalar un dispositivo de llenado automático.

3.3.2 Agua y etilenglicol (Versión enfriada por agua)

Si el equipo está instalado en el exterior, o en un local cubierto pero sin calefacción, durante las paradas en los meses más fríos el agua que está dentro del circuito se puede congelar.

Para evitarlo, es posible:

a) dotar al enfriador de adecuadas protecciones antihielo suministradas como opcionales por el fabricante;

b) descargar la instalación a través de la válvula correspondiente, en caso de paradas prolongadas;

c) añadir un anticongelante al agua de circulación (ver tabla).

A veces, la temperatura de salida del agua exige el uso de etilenglicol para evitar la formación de hielo. Las proporciones adecuadas son:

Temperatura agua de salida [°C]	Etilenglicol (% vol.)	Temperatura ambiente
4	5	-2
2	10	-5
0	15	-7
-2	20	-10
-4	25	-12
-6	30	-15

3.3.3 Vaso de expansión (Versión enfriada por agua)

Para evitar que los aumentos o las disminuciones de volumen causados por las variaciones de temperatura dañen el equipo o el circuito, es conveniente instalar un vaso de expansión de capacidad adecuada. El vaso de expansión se instala siempre en el lado de aspiración de la bomba.

El volumen mínimo del vaso de expansión que se debe aplicar a un circuito cerrado se calcula con la fórmula siguiente:

$$V = 2 \times V_{\text{tot}} \times (P_{\text{t mín.}} - P_{\text{t máx.}})$$

donde

V_{tot} = volumen total del circuito (en litros)

$P_{\text{t mín./máx.}}$ = peso específico a la temperatura mínima/máxima que puede alcanzar el agua [kg/dm³].

En la tabla siguiente se indican los pesos específicos en función de la temperatura y del porcentaje de glicol.

% glicol	Temperature [°C]						
	-10	0	10	20	30	40	50
0%	1.0024	1.0008	0.9988	0.9964	0.9936	0.9905	0.9869
10%	1.0177	1.0155	1.0130	1.0101	1.0067	1.0030	0.9989
20%	1.0330	1.0303	1.0272	1.0237	1.0199	1.0156	1.0110
30%	1.0483	1.0450	1.0414	1.0374	1.0330	1.0282	1.0230

! Atención: Durante el llenado, tomar como referencia los datos de carga también del depósito de expansión.

3.4 Circuito eléctrico

3.4.1 Controles y conexionado

! Antes de realizar cualquier operación en las partes eléctricas, cerciorarse de que no circule corriente.

Todas las conexiones eléctricas deben realizarse de conformidad con las disposiciones vigentes en el lugar de instalación.

Controles iniciales

1) La tensión y la frecuencia de red deben tener los valores indicados en la chapa de datos del enfriador. La tensión de alimentación no debe salirse en ningún momento de las tolerancias indicadas en el

esquema eléctrico, las cuales, salvo indicación diversa, son +/- 10% para la tensión y +/- 1% para la frecuencia.

2) La tensión debe ser simétrica (valores eficaces de las tensiones y ángulos de fase entre fases consecutivas iguales entre sí). El desequilibrio máximo admitido entre las tensiones es del 2%.

Conexionado

1) La alimentación eléctrica de los enfriadores se realiza con un cable de cuatro conductores (tres polos más tierra) sin neutro. Para la sección mínima del cable, vea el apartado 7.3.

2) Pasar el cable por el sujetacables situado en el panel posterior del equipo, conectar la fase y el neutro a los bornes del seccionador general (QS) y la tierra al borne correspondiente (PE).

3) Instalar en el origen del cable de alimentación una protección contra contactos directos no inferior a IP2X o IPXXB.

4) En la línea de alimentación eléctrica del enfriador debe haber un interruptor automático con diferencial de (RCCB - IDn = 0.3A), la capacidad máxima indicada en el esquema eléctrico de referencia y un poder de corte adecuado a la corriente de cortocircuito existente en el lugar de instalación.

La corriente nominal "In" de dicho magnetotérmico debe ser igual a FLA y la curva di intervención de tipo D.

5) Valor máximo de la impedancia de red = 0,274 ohm.

Controles sucesivos

Comprobar que el equipo y los dispositivos auxiliares estén conectados a tierra y protegidos contra cortocircuitos y sobrecargas.

! Una vez conectado el equipo, cuando se cierra el interruptor general de alimentación para energizarlo, la tensión en el circuito eléctrico alcanza valores peligrosos. ¡Se recomienda la máxima precaución!

3.4.2 Alarma general

Todos los enfriadores están dotados de indicación de alarma (véase el esquema eléctrico). La regleta tiene un contacto de comutación libre donde puede conectarse una alarma centralizada exterior de tipo acústico, visual o incluida en un sistema lógico (por ejemplo un PLC).

3.4.3 Encendido y apagado a distancia

Todos los enfriadores pueden dotarse de un mando de arranque y parada a distancia.

Para la conexión del contacto ON-OFF a distancia, véase el esquema eléctrico.

3.5 Versión por agua (W)

Los chillers en versión con condensación por agua, necesitan un circuito hidráulico que conduzca el agua fría al condensador.

El refrigerador por agua posee una válvula presostática, en la entrada del condensador, que sirve para regular el caudal de agua de manera que siempre se obtenga una óptima condensación.

Controles previos

Si la alimentación de agua en el condensador se realiza mediante cir-

cuito cerrado, es necesario realizar los controles previos indicados para el circuito hidráulico principal (punto 3.3.1).

Conexión

1) Se recomienda instalar válvulas de interceptación en el circuito de agua de condensación, para desactivar la máquina en caso de mantenimiento.

2) Conectar las tuberías de ida y retorno del agua a los enchufes situados en la parte trasera de la unidad.

3) Si el agua de condensación es desecharable, se aconseja instalar en el circuito un filtro en la entrada del condensador para que no se ensucien las superficies.

4) Si el circuito es cerrado, comprobar que esté lleno de agua y sin aire.


4 Control

4.1 Panel de control

Fig.1



QS



QS Interruptor principal de potencia.

▲ Botón ARRIBA: púlselo para incrementar el valor de un parámetro editable seleccionado.

▼ Botón ABAJO: púlselo para reducir el valor de un parámetro editable seleccionado.

esc Botón ESC: para salir sin guardar.
Retorna al nivel anterior.
PULSADO DURANTE 5 seg. RESTABLECER ALARMA.

set Botón AJUSTAR: para salir y guardar/ confirmar el valor.
Ir al siguiente menú.
Acceder al menú de estado.
PULSADO DURANTE 5 seg. ENCENDER EL ENFRIADOR.

! Alarma ON (LED en: rojo)
Alarms H1 presentes.

bomba
1 electroválvula de gas caliente 1
2 electroválvula de gas caliente 2
3 electroválvula de carga de agua

1 calentador anticongelante
2 calentador con cárter

calentador Q.E.

4.2 Encendido del enfriador

- Conecte el suministro eléctrico a la máquina girando el interruptor aislado principal QS a ON.
- Pulse el botón “**set**” para encenderla.
- Ajuste la temperatura de que desee en el controlador. (párr. 4.5.1)

Monitor de fase

Si en la pantalla se visualiza “Er23”, el usuario tiene que comprobar que se hayan cableado correctamente los bornes de entrada del interruptor-seccionador.

4.2.1 Ajustes en la puesta en marcha

a) El enfriador está ajustado para funcionar a una temperatura pre-determinada de 12 °C con una diferencia de 3 °C; para adoptar un nuevo valor, consulte el párrafo 4.5.

b) Regulación de la bomba (solo para versión con agua)
Verifique el correcto funcionamiento de la bomba con el manómetro (lectura de P1 y P0) y compruebe los valores de límite de presión (Pmáx. y Pmín.) que se indican en la placa de datos de la bomba.

P1 = presión con la bomba en ON

P0 = presión con la bomba en OFF

Pmín. < (P1-P0) < Pmáx.

- Ejemplo n°1.

Condiciones:

circuito cerrado, presión P0 = 2 bar

valores de la placa de datos de la bomba: Pmín. 1 bar/ Pmáx.

3 bar

ajuste la salida de la válvula para dar una presión de 3 bar < P1 < 5 bar

- Ejemplo n°2.

Condiciones:

circuito abierto, presión P0 = 0 bar

valores de la placa de datos de la bomba: Pmín. 1 bar/ Pmáx.

3 bar

ajuste la salida de la válvula para dar una presión de 1 bar < P1 < 3 bar

c) Verifique el correcto funcionamiento de la bomba de manera similar en condiciones de operación normales.

Compruebe también que el amperaje de la bomba esté en los límites indicados en la placa de datos.

d) Apague el enfriador y procesa a llenar el circuito hidráulico a la temperatura de “AJUSTE”.

e) Compruebe que la temperatura del agua “tratada” no cae por debajo de 5 °C y que la temperatura ambiente en que funciona el circuito hidráulico no cae por debajo de 5 °C. Si la temperatura es demasiado baja, utilice una cantidad adecuada de glicol, como se explica en el párrafo 3.3.2.

4.3 Parada del enfriador

Cuando no necesite que el enfriador esté en funcionamiento, apáguelo como se indica: ponga el interruptor On/Off [S1] en Off.

No apague el interruptor QS para que los dispositivos de protección anticongelación sigan recibiendo alimentación eléctrica.

4.4 Ajuste de parámetros

General

Hay dos niveles de protección para los parámetros:

- a) Directa (D): con acceso inmediato. **Cambiado por el usuario.**
- b) Protección con contraseña (U): acceso requerido con contraseña.

Parámetros ajustados de fábrica (no cambiar).

PARÁMETRO	CÓDIGO	TIPO	PREDETERMINADO
Unidad de medida.	C-F	D	OFF
Activación on / off remota (consulte el párr. 4.4.1.1)	rE	D	0
Dirección de unidad *	CF30	U	1
Baud rate * (consulte el párr. 4.4.1.2)	CF31	U	3
Protocolo modbus *	CF32	U	1
Gestión de relé de alarma (consulte el párr. 4.4.1.3)	rAL	D	0
Activación on / off Supervisor *	SUP	D	OFF
Restaurar parámetros predeterminados	dEF	D	OFF

* parámetro opcional

4.4.1.1 Modo remoto On / Off

0	On / Off remoto desactivado
1	On/Off remoto junto con On/Off local. En caso de pérdida de alimentación, o si se desconecta el interruptor principal, al recuperar la alimentación eléctrica el enfriador debe reiniciarse de forma local.
2	On/Off remoto solo, On/Off local desactivado

4.4.1.2 Baud rate (Opcional)

1	2400	3	9600	5	38400	7	115200
2	4800	4	19200	6	57600		

4.4.1.3 Gestión del relé de alarma

0	Relé normalmente desactivado, excitado por una alarma.
1	Relé normalmente excitado (también con control OFF), desactivado por una alarma.

	Relé normalmente excitado (solo con control ON), desactivado por una alarma o con control OFF.
--	--

4.4.2 Control de temperatura

PARÁMETRO	CÓDIGO	TIPO	PREDETERMINADO
Punto de ajuste del control de temperatura	SET	D	12.0
Punto de ajuste del control de temperatura “ LPT=On ”	SET	D	20.0
Diferencial de control de temperatura (No visible con el código de “ LPT=On ”)	dIFI	D	3.0

4.4.3 Control de temperatura con ahorro de energía

PARÁMETRO	CÓDIGO	TIPO	PREDETERMINADO
activar ahorro de energía	ESE	D	OFF
Ajustar ahorro de energía	SET_E5	D	20

4.4.4 Parámetros del compresor

PARÁMETRO	CÓDIGO	TIPO	PREDETERMINADO
Tiempo 'On' mínimo.	dAS	F	2
Tiempo mínimo entre dos encendidos del compresor.	dES	F	5
Contador horario 1 del compresor	RbC1	D	0

4.4.5 Parámetros general

PARÁMETRO	CÓDIGO	TIPO	PREDETERMINADO
activar control de la precisión	LPT	U	OFF

4.4.6 Parámetros del sensor B1, B2, B3


PARÁMETRO	CÓDIGO	TIPO	PREDETERMINADO
Alarma de alta temperatura (agua)	HR1	D	60
Alarma de baja temperatura (agua)	LR1	U	-20
Alarma de alta temperatura (Evaporador)	HR2	U	60
Alarma de baja temperatura (Evaporador)	LR2	U	3
Alarma de alta temperatura (ambiente)	HR3	U	60

PARÁMETRO	CÓDIGO	TIPO	PREDETERMINADO
Alarma de baja temperatura (ambiente)	LR3	U	-20

4.5 Cambio de parámetros

4.5.1 Parámetros (SET/dIFI/dEF)

Fig.2



4.5.2 Ajuste de temperatura (véase la fig. 1/2)

- Sitúe el interruptor principal (QS) en "ON" y espere a que se visualice "OFF".
- Pulse ambos botones "esc" "set" a la vez para acceder a los parámetros de tipo "D".
- Seleccione el parámetro "PAR" con los botones "↑" "↓", y pulse el botón "set" para acceder.
- Seleccione el parámetro "tEr" con los botones "↑" "↓", y pulse el botón "set" para acceder.
- Seleccione el parámetro "dIFI" con los botones "↑" "↓", y pulse el botón "set" para acceder.
- Seleccione el parámetro "CF30" con los botones "↑" "↓", y pulse el botón "set" para acceder.
- Seleccione el parámetro "CF31" con los botones "↑" "↓", y pulse el botón "set" para acceder.
- Seleccione el parámetro "CF32" con los botones "↑" "↓", y pulse el botón "set" para acceder.
- Seleccione el parámetro "dEF" con los botones "↑" "↓", y pulse el botón "set" para acceder.

5. Seleccione el parámetro "SET" con los botones "↑" "↓", y pulse el botón "set" para acceder.

6. Cambie los valores con los botones "↑" "↓", y pulse el botón "set" para confirmar y salir.

7. Pulse el botón "esc" tres veces para salir.

4.5.3 Ajuste diferencial (véase fig.1/2)

1. Sitúe el interruptor principal (QS) en "ON" y espere a que se visualice "OFF".

2. Pulse ambos botones "esc" "set" a la vez para acceder a los parámetros de tipo "D".

3. Seleccione el parámetro "PAR" con los botones "↑" "↓", y pulse el botón "set" para acceder.

4. Seleccione el parámetro "tEr" con los botones "↑" "↓", y pulse el botón "set" para acceder.

5. Seleccione el parámetro "dIFI" con los botones "↑" "↓", y pulse el botón "set" para acceder.

6. Cambie los valores con los botones "↑" "↓", y pulse el botón "set" para confirmar y salir.

7. Pulse el botón "esc" tres veces para salir.

4.5.4 Parámetros predeterminados (véase fig.1/2)

1. Sitúe el interruptor principal (QS) en "ON" y espere a que se visualice "OFF".

2. Pulse ambos botones "esc" "set" a la vez para acceder a los parámetros de tipo "D".

3. Seleccione el parámetro "PAR" con los botones "↑" "↓", y pulse el botón "set" para acceder.

4. Seleccione el parámetro "P_nR" con los botones "↑" "↓", y pulse el botón "set" para acceder.

5. Seleccione el parámetro "dEF" con los botones "↑" "↓", y pulse el botón "set" para acceder.

6. Cambie los valores de "OFF" a "On" con los botones "↑" "↓", y pulse el botón "set" para confirmar y salir.


7. Pulse el botón "esc" tres veces para salir.

4.6 Ajuste del reloj/calendario.

(consulte la fig. 1/3)

1. Pulse ambos botones   para acceder al menú “*F r E E*”.
 2. Pulse el botón “” para acceder al menú “*R* ”.
 3. Pulse el botón  para acceder al menú “*L L* ”.
 4. Pulse el botón “” para acceder y visualizar el parámetro “*HOUR*”.
 5. Pulse el botón “ y pulse “” y “” para volver al menú “*F r E E*”.
 9. Pulse ambos botones   para salir.

Fig. 3




! La memoria del “reloj / calendario” tiene una duración máxima de tres días, por lo que si el controlador no recibe alimentación eléctrica durante más de tres días, se perderán los datos de hora / mes / año.

Ajuste el reloj cuando empiece a utilizar el dispositivo y siempre que sea necesario.

4.7 Visualización de las sondas de temperatura B1,B2

(véase fig. 1/3)

Fig.3




1. Sitúe el interruptor principal (QS) en “ON” y espere a que se visualize “**FFF**”.
 2. Pulse el botón “**set**” para encenderla.
 3. El display muestra la temperatura de la sonda B1.
 4. Utilice los botones “**↑**” y “**↓**” para seleccionar el sensor (B2) y espere 3 segundos para ver el valor de temperatura.
 5. Pulse el botón “**esc**” para salir.

4.8 Gestión de alarmas

(véase fig.1/4)

Fig.4



1. Pulse el botón “**set**” para encenderla.
 2.  Alarma ON (LED en: rojo)
 3. Pulse el botón “**set**” para acceder al menú.

” y “” para seleccionar el parámetro “*B1*”

4. Pulse el botón “**set**” para mostrar el parámetro de alarmas.
 5. Pulse el botón “**»**” para mostrar el parámetro de alarmas siguiente.
 6. Pulse el botón “**esc**” para salir.

4.8.1 Alarmas de entrada analógica/digital

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN	RESTABLECER
<i>Er 01</i>	Sensor B1 desconectado o roto	Alarma	A
<i>Er 02</i>	Sensor B2 desconectado o roto	Alarma	A
<i>Er 03</i>	Sensor B3 desconectado o roto	Alarma	A
<i>Er 04</i>	Alta presión	Alarma	M
<i>Er 05</i>	Baja presión	Alarma	M
<i>Er 06</i>	Desconexión térmica de bomba	Alarma	M
<i>Er 07</i>	Nivel bajo de agua	Alarma	M
<i>Er 08</i>	Transductor de alta presión desconectado o roto	Alarma	A
<i>Er 10</i>	Sensor B4 desconectado o roto	Advertencia	M
<i>Er 12</i>	Compresor térmico *	Alarma	M
<i>Er 14</i>	Sensor B1 con alta temperatura	Alarma	A
<i>Er 15</i>	Sensor B1 con baja temperatura	Alarma	A
<i>Er 16</i>	Sensor B2 con alta temperatura	Alarma	A
<i>Er 17</i>	Sensor B2 con baja temperatura	Alarma	A
<i>Er 18</i>	Sensor B3 con alta temperatura	Alarma	A
<i>Er 19</i>	Sensor B3 con baja temperatura	Alarma	A
<i>Er 20</i>	Anticongelante	Alarma	A
<i>Er 21</i>	Horas de trabajo del compresor excedidas	Advertencia	A
<i>Er 23</i>	Monitor de fase	Alarma	M
<i>Er 24</i>	Horas de trabajo de la unidad excedidas	Advertencia	A
<i>Er 25</i>	Expansión de comunicación	Alarma	A
<i>Er 26</i>	Memoria del controlador	Advertencia	A


* (Sólo para modelos de aceite)

Si la temperatura en el evaporador desciende de los 5°C, después de

120s se dispara la alarma “Er 12”, que detiene la máquina.

⚠ Pulse el botón “esc” para anular las alarmas (5 seg).

4.9 Historial de alarma/advertencia



Menú	Código	DESCRIPCIÓN
ALHi	HySP	Número de alarma
	HySC	Ver código de alarma
	HySd	Ver día y mes de la alarma (con la opción de reloj presente)
	HySt	Ver hora y minutos de la alarma (con la opción de reloj presente)
	HyS1	Temperatura b1 en el momento de la alarma
	HyS2	Temperatura b2 en el momento de la alarma
	HyS3	Condiciones de ajuste en el momento de la alarma

Pulse el botón “set” para acceder al menú, utilice los botones “” y “” para seleccionar el parámetro “RL H1”.

Pulse el botón “set” para acceder al menú, utilice los botones “” y “” para seleccionar el parámetro “HySP”.

Pulse el botón “set” para acceder al menú, utilice los botones “”

y “” para seleccionar el número de alarma (0,1,2.....39) y confirme con “set” (el número 0 es la última alarma iniciada).

“HySP” vuelve a aparecer, pulse “set” para acceder y ver la fecha de la alarma: “HySC” código (es:HP), “HySd” Fecha (día, mes), “HySt” hora (hora, minutos), “HyS1” “HyS2” “HyS3” sensor b1, b2 y ajuste cuando se produjo la alarma.

Pulse “esc” para salir.

4.10 Reinicio automático

En el caso de una interrupción del suministro eléctrico, cuando se restablece la alimentación, el enfriador asume el estado On-Off que tenía en el momento de dicha interrupción.

5 Mantenimiento

- El equipo ha sido diseñado y realizado para funcionar de manera continua. No obstante, la duración de sus componentes depende directamente del mantenimiento que reciban.
- Para solicitar asistencia o repuestos, comuníque el modelo y el número de serie indicados en la placa de datos que está aplicada en el exterior del equipo.

5.1 Advertencias generales

⚠ Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, controlar que se haya cortado la alimentación del refrigerador.

⚠ El uso de repuestos no originales exime al fabricante de toda responsabilidad por el mal funcionamiento del equipo

⚠ En caso de pérdida de refrigerante, llame a un técnico experto y autorizado

⚠ La válvula Schrader debe utilizarse sólo en caso de funcionamiento anómalo del equipo; de lo contrario, los daños causados por una carga incorrecta de refrigerante no serán reconocidos en garantía.

5.2 Mantenimiento preventivo

Para garantizar la máxima eficacia y fiabilidad del refrigerador, hay que:

a) **cada 4 meses** - limpiar las aletas del condensador y controlar que la absorción de corriente del compresor esté dentro de los valores nominales.

b) **ada 3 años** - instalación kit mantenimiento cada 3 años.

Están disponibles (apartado 7.5):

- **kit de mantenimiento cada 3 años;**
- **kit de servicio;**
- **repuestos sueltos.**

5.3 Refrigerante

⌚ Operación de carga: los daños causados por una carga incorrecta realizada por personal no autorizado no serán reconocidos en garantía.

⚠ El aparato contiene gases fluorados de efecto invernadero.

El fluido refrigerante R407C, a temperatura y presión normales, es un gas incoloro perteneciente al SAFETY GROUP A1 - EN378 (fluído del grupo 2 según la directiva PED 2014/68/UE); GWP (Global Warming Potential) = 1774.

⚠ En caso de fuga de refrigerante, airee el local.


5.4 Desguace

El fluido refrigerante y el aceite lubricante contenidos en el circuito deben recogerse de conformidad con las normas locales.

El líquido refrigerante se debe recuperar antes de la destrucción definitiva del equipo ((UE) N° 517/2014 art.8).

RECICLAJE DESMANTELAMIENTO
carpintería
acero/resinas epoxidas, poliéster
depósito
aluminio/cobre/acero
tubos/colectores
cobre/aluminio/acero de carbono
aislamiento de los tubos
caucho nitrílico (NBR)
compresor
acero/cobre/aluminio/aceite
condensador
acero/cobre/aluminio
bomba
acero/fundición/latón
ventilador
aluminio
refrigerante
R407C (HFC)
válvulas
latón/cobre
cables eléctricos
cobre/PVC

6 Solución de problemas



Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheit	1
1.1	Bedeutung des Handbuchs	1
1.2	Warn,- und sonstige Hinweise	1
1.3	Sicherheitshinweise.....	1
1.4	Restrisiken	1
2	Einführung	2
2.1	Transport	2
2.2	Handhabung	2
2.3	Inspektion	2
2.4	Lagerung.....	2
3	Installation	2
3.1	Betriebsbereich.....	2
3.2	Versionen	2
3.3	Wasserkreis	2
3.4	Stromkreis	3
3.5	Wassergekühlte Version (W)	3
4	Steuerung	4
4.1	Bedienkonsole	4
4.2	So starten Sie den Kühler.....	4
4.3	So stoppen Sie den Kühler	4
4.4	Parametereinstellungen.....	4
4.5	Änderungsparameter.....	5
4.6	Einstellung von Uhrzeit/Datum.....	6
4.7	Anzeige Temperatursonde B1, B2.....	6
4.8	Alarm-Management	6
4.9	Alarm-/Warnprotokoll.....	7
4.10	Automatischer Neustart.....	7
5	Wartung	7
5.1	Allgemeine Hinweise.....	7
5.2	Vorbeugende Wartung	7
5.3	Kältemittel.....	7
5.4	Entsorgung.....	7
6	Störungssuche	
7	Anhang	
7.1	Legende	
7.2	Installationsplan	
7.3	Technische Daten	
7.4	Abmessungen	
7.5	Ersatzteilliste	
7.6	Kreisplan	
7.7	Stromlaufplan	

1 Sicherheit

1.1 Bedeutung des Handbuchs

- Das Handbuch während der gesamten Betriebslebensdauer der Einheit aufzubewahren.
- Vor der Ausführung von Schaltvorgängen usw. ist das Handbuch aufmerksam durchzulesen.
- Es können jederzeit Änderungen am Handbuch vorgenommen werden; für aktualisierte Informationen ist die Version an der Einheit einzusehen.

1.2 Warn,- und sonstige Hinweise

	Hinweise zur Vermeidung von Personenschäden.
	Hinweis zur Vermeidung Machinenschäden..
	Nur durch erfahrenen und autorisierten Techniker möglich.
	Aufgeführte Symbole, deren Bedeutung im Abschnitt 7 beschrieben ist.

1.3 Sicherheitshinweise

Jede Einheit ist mit einem elektrischen Hauptschalter ausgestattet, damit Arbeiten unter Sicherheitsbedingungen ausgeführt werden können. Aus Sicherheitsgründen vor der Ausführung von Wartungsarbeiten den Strom immer mit diesem Hauptschalter ausschalten.

Das Handbuch richtet sich an Endbenutzer zur Ausführung von Arbeiten bei geschlossenen Schutzpaneelen: Arbeiten, bei denen es notwendig ist, die Paneele mit Werkzeug zu öffnen, dürfen nur von Fachpersonal ausgeführt werden.

Nicht die auf dem Typenschild angegebenen Projektvorgaben überschreiten.

Es obliegt dem Benutzer, Lasten zu vermeiden, die vom internen Ruhedruck abweichen. In Erdbebengebieten müssen für die Einheit passende Schutzmaßnahmen vorgesehen werden. Die Einheit ausschließlich für professionelle und bestimmungsgemäße Anwendungen einsetzen.

Der Anwender hat alle Anwendungsspekte, in denen das Produkt installiert ist, zu prüfen und die entsprechenden industriellen Sicherheitsnormen sowie die für das Produkt geltenden Vorschriften einzuhalten, die im Bedienerhandbuch und sonstigen Unterlagen, die mit der Einheit geliefert werden, enthalten sind.

Umbauten, Veränderungen und Austausch von Bauteilen durch nicht autorisiertes Personal sowie eine bestimmungsfremde Benutzung der Einheit befreit den Hersteller von jeglichen Haftungsansprüchen und führt zum Erlöschen der Garantie.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung, weder gegenwärtig noch zukünftig, für Personen- und Sachschäden sowie Beschädigungen der Einheit, die auf Nachlässigkeit der Bediener, die Nichteinhaltung aller im vorliegenden Handbuch aufgeführten Anleitungen und die Nichteinhaltung der gültigen Vorschriften für die Anlagensicherheit zurückzuführen sind.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für eventuell durch Austausch und/oder Änderung an der Verpackung entstandene Schäden. Der Anwender hat sich zu vergewissern, dass die für die Auswahl der Anlage gelieferten Spezifikationen und/oder deren Bauteile und/oder Optionen für die korrekte bzw. in vernünftiger Weise vorhersehbare Nutzung der Anlage bzw. der Bauteile ausreichen.

ACHTUNG: Der Hersteller behält sich das Recht vor, die in dem vorliegenden Handbuch enthaltenen Informationen ohne Vorschlag zu ändern. Zur vollständigen und aktuellen Information wird empfohlen, das mit dem Gerät gelieferte Handbuch aufmerksam durchzulesen.

1.4 Restrisiken

Die Installation, das Ein-, und Ausschalten sowie die Wartung des Kaltwassersatzes müssen unbedingt unter Beachtung der Vorgaben in der technischen Dokumentation des Produkts und mit Gewährleistung der Sicherheitsbedingungen zur Vermeidung bzw. Vorbeugung jeglicher Gefahren ausgeführt werden.

Die Risiken, die in der Projektierungsphase nicht beseitigt werden konnten, sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

Betreffender Teil	Restrisiko	Art und Weise	Vorsichtsmaßnahmen
Wärmetauscher Verflüssiger	Kleine Schnittverletzungen	Kontakt	Kontakt vermeiden, Schutzhandschuhe anziehen.
Lüftungsgitter und Ventilator	Verletzungen	Einfügen von spitzen Gegenständen durch die Gitterschlitzte während des Ventilatorbetriebs.	Keine Gegenstände jedweder Art in die Gitterschlitzte der Ventilatoren einfügen oder auf die Gitter legen.
Innenbereich d.Einheit: Verdichter und druckseitige Leitung	Verbrennungen	Kontakt	Kontakt vermeiden, Schutzhandschuhe anziehen.
Innenbereich d.Einheit: Metallteile und Elektrokabel	Vergiftungen, Stromschläge, schwere Verbrennungen	Defekt an der Isolierung der Versorgungskabel vor dem Schaltschrank der Einheit; Metallteile unter Spannung.	Geeigneter elektrischer Schutz der Versorgungsleitung; maximale Sorgfalt bei der Ausführung der Erdung für die Metallteile.
Außenbereich d. Einheit: umfangsseitig	Vergiftungen, schwere Verbrennungen	Brand infolge Kurzschluss oder Überhitzung der Versorgungsleitung vor dem Schaltschrank der Einheit.	Querschnitt der Kabel und Schutzsystem der elektrischen Versorgungsleitung gemäß den einschlägigen Normen ausführen.

2 Einführung

Kaltwassersätze sind Kompaktgeräte für die Kaltwasserproduktion in einem geschlossenen Kreislauf.

Die Motoren von Verdichtern, Pumpen und Ventilatoren sind durch einen Schutzschalter vor Überhitzung geschützt.

2.1 Transport

Die verpackte Einheit muss:

- a) stets in vertikaler Position transportiert werden;
- b) gegen witterungsbedingte Einflüsse geschützt werden;
- c) gegen Stöße geschützt werden.

2.2 Handhabung

Einen für das anzuhebende Gewicht geeigneten Gabelstapler verwenden und bei der Handhabung jegliche Stöße vermeiden.

2.3 Inspektion

- a) Die Einheiten werden im Werk zusammengebaut, verkabelt, mit Kältemittel und Öl gefüllt und abgenommen.
- b) Bei der Anlieferung der Einheit ist deren Zustand zu überprüfen; eventuelle Schäden sind unverzüglich dem Transportunternehmen zu melden.
- c) Das Auspacken der Einheit möglichst nahe am Installationsort ausführen.

2.4 Lagerung

- a) Die verpackte Einheit an einem sauberen Ort aufzubewahren, der gegen Feuchtigkeit und witterungsbedingte Einflüsse geschützt ist.
- b) die Einheiten nicht übereinander stapeln;
- c) die Anleitung auf der Verpackung befolgen.

3 Installation

Zur Gewährleistung einer optimalen Installation sind die Hinweise in den Abschnitten 7.2, 7.3 und 7.7 zu beachten.

Es wird empfohlen, alle Kühler mit adäquaten Vorfiltern in der Nähe des Wassereintritts in den Kühler auszustatten.

⚠ Kühlflüssigkeiten

Die Kühlflüssigkeiten müssen mit den verwendeten Materialien kompatibel sein.

Beispiele für zur Anwendung kommende Flüssigkeiten sind **Wasser oder Mischungen von Wasser und Propylen- oder Äthylenglykol**.

Die Kühlflüssigkeiten dürfen nicht entzündbar sein.

Wenn die zu kühlenden Flüssigkeiten gefährliche Stoffe enthalten (wie z.B. Ethylen- oder Propylenglykol) muss die eventuell ausgetretene Flüssigkeit sofort aufgefangen werden, da sie umweltgefährdend ist. Halten Sie sich im Falle einer Entleerung des Hydraulikkreislaufs an die einschlägigen Bestimmungen zum Umweltschutz.

3.1 Betriebsbereich

Umfangsseitig um die Einheit ist ein Freiraum von 1,5 m erforderlich. Bei Modellen mit vertikalem Kondensationsluftausstoß müssen über dem Gerät mindestens 2,0 m frei bleiben.

3.2 Versionen

Airgekühlte Version

Axialventilatoren(A)

Sicherstellen, dass keine Rückzirkulationen der Kühlluft auftreten können. Auf keinen Fall die Lüftungsgitter bedecken.

Bei Ausführungen mit Axialventilatoren wird von der Kanalisierung der Abluft abgeraten.

Wassergekühlte Version (W)

Stammt das dem Kondensator zugeführte Wasser nicht aus einem geschlossenen Kreislauf, muss auf dem Kondenswassereinlass ein Netzfilter installiert werden.

Für besonderes Kühlwasser (entionisiertes, entmineralisiertes oder destilliertes Wasser) sind die für den Kondensator vorgesehenen Standardmaterialien u. U. nicht geeignet. In diesem Fall bitte vorher Rücksprache mit dem Hersteller halten.

3.3 Wasserkreis

3.3.1 Kontrollen und Anschluss

Vor dem Anschluss des Kaltwassersatzes und der Befüllung des Kreises ist sicherzustellen, dass die Leitungen sauber sind. Andernfalls muss eine sorgfältige Spülung durchgeführt werden.

(Wasser Version) Bei unter Druck stehendem, geschlossenem Wasserkreislauf ist die Installation eines 6 Bar geeichten Sicherheitsventiles erforderlich.

(Wasser Version) Am Wasser Ein- und Austritt sollten stets geeignete Siebfilter installiert werden.

(Wasser Version) Wird der Wasserkreis durch automatisch ansprechende Ventile gesperrt, ist die Pumpe durch geeignete Wasserschlag-Schutzsysteme zu schützen.

(Wasser Version) Falls der Kreislauf vor einem längeren Stillstand der Maschine entleert wird, ist es angebracht, das Pumpenrad mit Schmierflüssigkeit einzufetten, um eine Blockierung des Rads bei der Wiederinbetriebsetzung zu vermeiden. Das eventuell blockierte Pumpenrad von Hand wie folgt freisetzen:

Die hintere Pumpenabdeckung abnehmen und vorsichtig den Kunststoffflügel drehen. Sollte die Welle weiterhin festsitzen, den Flügel ausbauen und direkt die Welle drehen. Nach dem Freisetzen der Welle den Pumpenflügel einbauen und die Abdeckung wieder anbringen.

Vorabkontrollen

- 1) Kontrollieren, ob eventuelle Absperrventile im Wasserkreislauf

geöffnet sind.

- 2) (Wasser Version) Ist der Wasserkreis in geschlossener Ausführung, kontrollieren, ob ein Expansionsgefäß mit geeigneter Kapazität installiert wurde. Siehe Abschnitt 3.3.3.

Anschluss

- 1) Den Kaltwassersatz mit den zu diesem Zweck an der Rückseite der Einheit vorgesehenen Anschlüssen an die Zu- und Ableitungen anschließen.

Es empfiehlt sich der Gebrauch von elastischen Kupplungen, um der Steifigkeit des Systems entgegenzuwirken.

- 2) Den Wasserkreislauf über den vorgesehenen Füllanschluss auf der Rückseite () oder des Kaltwassersatzes befüllen.

- 3) (Wasser Version) Am Tank befindet sich ein Entlüftungsventil, das bei der Befüllung manuell zu öffnen ist. Weist der Wasserkreis höher liegende Punkte auf, sind diese mit entsprechenden Entlüftungsventilen zu versehen und ebenfalls beim Füllen zu öffnen.

- 4) (Wasser Version) Es empfiehlt sich, die Ein- und Auslaufleitungen mit Sperrventil zu versehen, sodass bei Wartungsarbeiten eine Trennung der Einheit vom Kreis möglich ist.

- 5) (Wasser Version) Arbeitet der Kaltwassersatz mit offenem Behälter, muss die Installation der Pumpe an der Saugseite des Behälters und an der Druckseite des Kaltwassersatzes erfolgen.

Nachfolgende Kontrollen (Wasser Version)

- 1) Kontrollieren, ob der Tank und der Wasserkreis vollständig befüllt wurden und korrekt entlüftet wurden.

- 2) Der Wasserkreislauf muss immer gefüllt sein. Diesbezüglich regelmäßige Kontrollen ausführen und bei Bedarf nachfüllen, oder die Anlage mit einem automatischen Füllset versehen.

3.3.2 Wasser und Äthylenglykol (Wasser Version)

Bei der Installation in Außenbereichen oder in nicht beheizten Innenbereichen ist nicht auszuschließen, dass in den Stillstandperioden der Anlage, die in der Regel mit der kalten Jahreszeit zusammenfallen, das Wasser einfriert.

Um dies zu verhindern, stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- a) Den Kaltwassersatz mit geeigneten Frostschutzvorrichtungen ausstatten, die vom Hersteller als Optionen geliefert werden.

- b) Die Anlage über das entsprechende Ablassventil entleeren, falls eine längere Stillstandperiode vorgesehen ist.

- c) Zusätzlich eine entsprechende Menge Frostschutzmittel dem Wasser im Kreis beigeben (siehe Tabelle).

Mitunter liegt die Temperatur des Wassers am Auslauf in einem Wertebereich, der den Zusatz von Äthylenglykol gemäß den nachstehend aufgeführten Prozentsätzen erfordert, um die Bildung von Eis zu verhindern.

Wassertemperatur am Auslauf [°C]	Äthylenglykol (% vol.)	Umgebungs-temperatur
4	5	-2
2	10	-5
0	15	-7
-2	20	-10
-4	25	-12
-6	30	-15

3.3.3 Expansionsgefäß (Wasser Version)

Gleicht Druck, - Temperaturschwankungen im Wasserkreis aus um eine Schädigung der Einheit oder des Wasserkreises zu verhindern, empfiehlt sich die Installation eines Expansionsgefäßes mit geeigneter Kapazität.

Das Expansionsgefäß muss saugseitig zur Pumpe auf dem hinteren Anschluss des Tanks installiert werden.

Für die Berechnung des Mindestvolumens des an einem geschlossenen Kreis einzusetzenden Expansionsgefäßes kann folgende Formel verwendet werden:

$$V=2 \times V_{\text{tot}} \times (P_{\text{min}} - P_{\text{max}})$$

wobei

V_{tot} = Gesamtvolumen des Kreises (in Liter)

$P_{\text{min/max}}$ = spezifisches Gewicht bei Mindest-/Höchsttemperatur, die vom Wasser erreicht werden kann [kg/dm³].

Bezüglich der Werte des spezifischen Gewichts je nach vorliegender Temperatur und Glykol-Prozentanteil ist die Tabelle einzusehen.

% Glykol	Temperatur [°C]						
	-10	0	10	20	30	40	50
0%	1.0024	1.0008	0.9988	0.9964	0.9936	0.9905	0.9869
10%	1.0177	1.0155	1.0130	1.0101	1.0067	1.0030	0.9989
20%	1.0330	1.0303	1.0272	1.0237	1.0199	1.0156	1.0110
30%	1.0483	1.0450	1.0414	1.0374	1.0330	1.0282	1.0230

⚠ Achtung: Beim Einfüllen auf die Angaben zur Füllung des Expansionsgefäßes achten.

3.4 Stromkreis

3.4.1 Kontrollen und Anschluss

⚠ Vor jeder Arbeit an elektrischen Bauteilen unbedingt die Stromversorgung unterbrechen.

Alle elektrischen Anschlüsse müssen den Anforderungen der einschlägigen lokalen Vorschriften des Installationsorts genügen.

Vorabkontrollen

1) Die Werte für Spannung und Frequenz des Netzes müssen den

Angaben auf dem Typenschild des Kaltwassersatzes entsprechen. Die Versorgungsspannung darf auch nicht kurzfristig außerhalb des im Schaltplan aufgeführten Toleranzbereichs liegen, der, falls nicht anders angegeben, +/- 10 % für die Spannung und +/- 1 % für die Frequenz beträgt.

2) Die Spannung muss symmetrisch sein (d.h. Entsprechung untereinander der effektiven Werte der Spannungen und der Phasenwinkel zwischen aufeinanderfolgenden Phasen). Die zugelassene Abweichung zwischen den Spannungswerten darf maximal 2 % betragen.

Anschluss

- Die elektrische Versorgung der Kaltwassersätze wird mit einem 4-Leiter-Kabel, 3 Polig + Erde, ohne Neutralleiter, hergestellt. Bezüglich des Kabel-Mindestquerschnitts siehe Abschnitt 7.3.
- Das Kabel durch die Kabelschelle am rückseitigen Paneel der Einheit führen und den Phasen- sowie den Neutralleiter an die Klemmen des Haupttrennschalters (QS), die Erde dagegen an die vorgesehene Erdungsklemme (PE) anschließen.
- Sicherstellen, dass am Anfang des Versorgungskabels eine Schutzvorrichtung gegen direkte Kontakte von mindestens IP2X oder IPXXB eingerichtet wird.
- An der elektrischen Versorgungsleitung des Kaltwassersatzes ist ein Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter von (RCCB - IDn = 0.3A) mit der im entsprechenden Schaltplan angegebenen Stromfestigkeit zu installieren, der über eine geeignete Trennschaltleistung bezüglich des Kurzschlussstroms im Aufstellungsbereich der Einheit verfügt. Der Nennstrom „In“ des Schutzschalters muss FLA entsprechen und die Auslösekennlinie muss vom Typ D sein.
- Maximaler Netzimpedanzwert = 0.274 Ohm.

Nachfolgende Kontrollen

Sicherstellen, dass die Einheit und dazugehörigen Steuereinrichtungen geerdet werden und gegen Kurzschluss und/oder Überlasten geschützt sind.

⚠ Sicherstellen, dass die Einheit und dazugehörigen Steuereinrichtungen geerdet werden und gegen Kurzschluss und/oder Überlasten geschützt sind.

3.4.2 Allgemeiner Alarm

Alle Kaltwassersätze sind mit einer Alarm-Signalvorrichtung versehen (siehe Schaltplan), die aus einem freien Wechselkontakt an der Klemmenleiste besteht: Dies ermöglicht den Anschluss eines zentralisierten externen Alarms, der akustisch, sichtbar oder in einer Logik eingefügt, z.B. SPS, ausgeführt werden kann.

3.4.3 ON/OFF-Fernsteuerung

Alle Kaltwassersätze können über eine Fernsteuerung ein- und ausgeschaltet werden.

Für den Anschluss des externen ON-OFF-Kontaktes siehe Schaltplan.

3.5 Wassergekühlte Version (W)

Die Chiller in der Version mit wassergekühltem Kondensator benötigen einen Wasserkreislauf, der Kaltwasser zum Kondensator leitet. Der Chiller in Wasserversorgung ist mit einem Druckwächterventil am Einlass des Kondensators ausgestattet, das die Aufgabe hat, den Wasserdurchfluss so zu regulieren, dass immer eine optimale Kondensierung erzielt wird.

Vorabkontrollen

Erfolgt die Wasserversorgung des Kondensators in einem geschlossenen Kreislauf, müssen alle für den Hauptwasserkreis angegebenen Vorabkontrollen durchgeführt werden (Abschn. 3.3.1).

Anschluss

- Der Kondenswasserkreis sollte mit Absperrventilen ausgestattet werden, um die Maschine bei Wartungsarbeiten abschalten zu können.
- Die Vor-/Rücklaufleitungen des Wassers an die entsprechenden Verbindungsstützen auf der Rückseite der Einheit anschließen.
- Fließt das Kondenswasser in einem offenen Kreislauf, ist es ratsam, den Kreis mit einem Filter im Kondensatoreinlass auszustatten, um die Gefahr der Verschmutzung der Oberflächen zu begrenzen.
- Beim geschlossenen Kreislauf überprüfen, ob er ordnungsgemäß mit Wasser gefüllt und entlüftet ist.


4 Steuerung

4.1 Bedienkonsole

Abb.1



QS



QS Hauptnetzschalter.

▲ Taste PFEIL NACH OBEN: drücken, um den Wert eines ausgewählten editierbaren Parameters zu erhöhen.

▼ Taste PFEIL NACH UNTEN: drücken, um den Wert eines ausgewählten editierbaren Parameters zu senken.

esc ESC-Taste: Verlassen ohne Speichern; Rückkehr in die vorherige Ebene; GEDRÜCKT FÜR 5 s. ALARM-RESET.

set Einstelltaste (SET): zum Verlassen und Speichern/Bestätigen des Werts;

gehen Sie zur nächsten Ebene;
gehen Sie in das Einstell-Menü (SET);
GEDRÜCKT FÜR 5 s. KÜHLER STARTEN.

! Alarm EIN (LED ein: rot)

H1 Alarne sind vorhanden.

pumpe

1 Heißgas-Magnetventil 1

2 Heißgas-Magnetventil 2

3 Wasserlast-Magnetventil

1 Frostschutz-Heizung

2 Motorgehäuse-Heizung

3 Intern. Widerstand/Heizung (Q.E.)

4.2 So starten Sie den Kühler

- Schließen Sie die Maschine an die Stromversorgung an; drehen Sie dazu den Haupttrennschalter QS auf ON (EIN).
- Drücken Sie die Taste „**set**“ zum Starten.
- Stellen Sie die gewünschte Temperatur am Controller ein. (Abschn. 4.5.1)

Phasenmonitor

Sollte beim Einschalten der Alarm „Er 23“ am Display erscheinen, muss das Drehfeld der Zuleitung geändert werden.

4.2.1 Einstellungen bei der Inbetriebnahme

- a) Der Kühler ist standardmäßig auf eine Betriebstemperatur von 12 °C mit einer Differenz von 3 °C eingestellt; Näheres zu einer neuen Einstellung siehe Abschnitt 4.5.
- b) Regulierung der Pumpe (nur für Wasser-g. Version) Prüfen Sie die Pumpe auf korrekten Betrieb mit dem Druckmessgerät (P1 und P0 lesen) und prüfen Sie die Druckbegrenzungswerte (Pmax und Pmin), die auf der Pumpen-Datenplakette angezeigt sind.
P1 = Druck bei EINGESCHALT. PUMPE (ON)
P0 = Druck bei AUSGESCHALT. PUMPE (OFF)
Pmin < (P1-P0) < Pmax

- Beispiel 1.

Bedingungen:

geschlossener Stromkreis, Druck P0 = 2 bar

Werte auf der Pumpen-Datenplakette: Pmin 1 bar/ Pmax 3 bar

Ventilauslass einstellen auf einen Druck von 3 bar < P1 < 5 bar

- Beispiel 2.

Bedingungen:

offener Stromkreis, Druck P0 = 0 bar

Werte auf der Pumpen-Datenplakette: Pmin 1 bar/ Pmax 3 bar

Ventilauslass einstellen auf einen Druck von 1 bar < P1 < 3 bar

- c) Prüfen Sie die Pumpe auf korrekten Betrieb ähnlich wie unter normalen Betriebsbedingungen.

Prüfen Sie auch, dass die Amperezahl der Pumpe innerhalb der Grenzwerte auf der Datenplakette liegt.

- d) Schalten Sie den Kühler aus und fahren Sie mit dem Auffüllen der Hydraulikeinheit zu der „EINGESTELLTEN“ („SET“) Temperatur fort.

e) Prüfen Sie, dass die Temperatur des „behandelten“ Wasser nicht unter 5 °C fällt und dass auch die Umgebungstemperatur, in welcher der Hydraulikkreis betrieben wird, nicht unter 5 °C fällt. Sinkt die Temperatur zu stark ab, geben Sie die entsprechende Menge Glykol wie in Abschnitt 3.3.2 erläutert dazu

4.3 So stoppen Sie den Kühler

Wird der Betrieb des Kühlers nicht mehr erforderlich, schalten Sie ihn wie folgt ab: drehen Sie den Ein-/Aus-Schalter (On/Off) [S1] auf OFF

(Aus).

Schalten Sie den Hauptschalter QS nicht aus, damit gewährleistet ist, dass alle Frostschutzvorrichtungen weiterhin mit Strom versorgt werden

4.4 Parametereinstellungen

Allgemeines

Es gibt zwei Schutzebenen für Parameter:

- a) Direkt (D): mit sofortigem Zugriff, **Vom Benutzer veränderbar**;
- b) Passwort geschützt (U): Passwort für Zugriff erforderlich; **Werkseitig eingestellte Parameter.(Nicht ändern)**.

4.4.1 Kühlerparameter

PARAMETER	CODE	TYP	STANDARD
Einheit der Messung.	C-F	D	OFF
Fernbedienung Ein / Aus Aktivierung	rE	D	0
Adresse der Einheit	CF30	U	1
Baud rate (siehe Abschn. 4.4.1.2)	CF31	U	3
Protokoll modbus	CF32	U	1
Alarmrelais-Management (siehe Abschn. 4.4.1.3)	rRL	D	0
Aufsicht Ein / Aus Aktivierung	SUP	D	OFF
Wiederherstellen der Standardparameter	dEF	D	OFF

* optionaler parameter

4.4.1.1 Fernbedienung Ein/Aus-Modus

0	Fernbedienung Ein/Aus deaktiviert
1	Fernbedienung Ein/Aus aktiviert mit lokalem Ein/Aus. Wenn der Strom ausfällt oder der Hauptschalter ausgeschaltet ist, muss der Kühler nach der Rückkehr der Stromversorgung lokal neu gestartet werden.
2	Nur Fernbedienung Ein/Aus, lokale Ein/Aus deaktiviert

4.4.1.2 Baud rate (optionaler)

1	2400	3	9600	5	38400	7	115200
2	4800	4	19200	6	57600		

4.4.1.3 Alarmrelais-Management

0	Relais normalerweise deaktiviert, wird durch einen Alarm aktiviert.
---	---

1	Relais normalerweise aktiviert (auch bei ausgeschalteter Steuerung (OFF)), wird durch einen Alarm deaktiviert.
2	Relais normalerweise aktiviert (nur bei eingeschalteter Steuerung (ON), wird durch einen Alarm oder bei ausgeschalteter Steuerung deaktiviert.

4.4.2 Temperaturregelung

PARAMETER	CODE	TYP	STANDARD
Temperaturregelung, Einstellpunkt	SET	D	12.0
Temperaturregelung, Einstellpunkt “CPt = On”	SET	D	20.0
Temperaturregelungs-Differential (Nicht mit Code sichtbar “CPt = On”)	dIFI	D	3.0

4.4.3 Energie sparende Temperaturregelung

PARAMETER	CODE	TYP	STANDARD
Energiesparen aktiv	EE	D	OFF
Energiesparen einstellen	SET_ES	D	20

4.4.4 Kompressorparameter

PARAMETER	CODE	TYP	STANDARD
Mindest-Einschaltzeit (On).	dS5	F	2
Mindestzeit zwischen zwei Kompressor-Einschaltungen.	dE5	F	5
Kompressor-Stundenzähler 1	RbC1	D	0

4.4.5 Allgemeineparameter

PARAMETER	CODE	TYP	STANDARD
Präzisionssteuerung aktiv	CPt	U	OFF

4.4.6 B1, B2, B3 Sensorparameter


PARAMETER	CODE	TYP	STANDARD
Temperaturalarm - zu hoch (wasser)	HR1	D	60
Temperaturalarm - zu niedrig (wasser)	LR1	U	-20
Temperaturalarm - zu hoch (Abscheider)	HR2	U	60
Temperaturalarm - zu niedrig (Abscheider)	LR2	U	3

PARAMETER	CODE	TYP	STANDARD
Temperaturalarm - zu hoch (Umgebungs)	HR3	U	60
Temperaturalarm - zu niedrig (Umgebungs)	LR3	U	-20

4.5 Änderungsparameter

4.5.1 Parameter (SET / dIFI / dEF)

Fig.2



4.5.2 Temperatureinstellung (siehe Abb.1/2)

- Schalten Sie den Hauptschalter (QS) auf "ON" und warten Sie auf die Anzeige "OFF".
- Drücken Sie die Tasten "esc" "set" gleichzeitig, um in Parameter "D" zu gelangen.
- Wählen Sie Parameter "PAr" mit den Tasten "↑" und "↓" und drücken Sie die Taste "set" für die Eingabe.
- Wählen Sie Parameter "tEr" mit den Tasten "↑" und "↓" und drücken Sie die Taste "set" für die Eingabe.
- Ändern Sie den Wert von "dFF" auf "On" mit den Tasten "↑" und "↓" und drücken Sie die Taste "set" zum Bestätigen und zum Verlassen.
- Drücken Sie die Taste "esc" drei Mal zum Verlassen.

drücken Sie die Taste "set" für die Eingabe.

- Wählen Sie Parameter "SET" mit den Tasten "↑" und "↓" und drücken Sie die Taste "set" für die Eingabe.
- Ändern Sie den Wert mit den Tasten "↑" und "↓" und drücken Sie die Taste "set" zum Bestätigen und zum Verlassen.

7. Drücken Sie die Taste "esc" drei Mal zum Verlassen.

4.5.3 Differentialeinstellung (siehe Abb.1/2)

- Drehen Sie den Hauptschalter (QS) auf "ON" und warten Sie auf die Anzeige "OFF".
- Drücken Sie die Tasten "esc" "set" gleichzeitig, um in Parameter "D" zu gelangen
- Wählen Sie Parameter "PAr" mit den Tasten "↑" und "↓" und drücken Sie die Taste "set" für die Eingabe.
- Wählen Sie Parameter "tEr" mit den Tasten "↑" und "↓" und drücken Sie die Taste "set" für die Eingabe.
- Wählen Sie Parameter "dIFI" mit den Tasten "↑" und "↓" und drücken Sie die Taste "set" für die Eingabe.
- Ändern Sie den Wert mit den Tasten "↑" und "↓" und drücken Sie die Taste "set" zum Bestätigen und zum Verlassen.
- Drücken Sie die Taste "esc" drei Mal zum Verlassen.

4.5.4 Standardparameter (siehe Abb.1/2)


- Drehen Sie den Hauptschalter (QS) auf "ON" und warten Sie auf die Anzeige "OFF".
- Drücken Sie die Tasten "esc" "set" gleichzeitig, um in Parameter "D" zu gelangen
- Wählen Sie Parameter "PAr" mit den Tasten "↑" und "↓" und drücken Sie die Taste "set" für die Eingabe.
- Wählen Sie Parameter "P_nR" mit den Tasten "↑" und "↓" und drücken Sie die Taste "set" für die Eingabe.
- Wählen Sie Parameter "dEF" mit den Tasten "↑" und "↓" und drücken Sie die Taste "set" für die Eingabe.
- Ändern Sie den Wert von "dFF" auf "On" mit den Tasten "↑" und "↓" und drücken Sie die Taste "set" zum Bestätigen und zum Verlassen.
- Drücken Sie die Taste "esc" drei Mal zum Verlassen.

4.6 Einstellung von Uhrzeit/Datum

(siehe Abb. 1/3).

1. Drücken Sie die Tasten „“ „“ gleichzeitig, um in das Menü „**F r E E**“ zu gelangen.
2. Drücken Sie die Tasten „**set**“ gleichzeitig, um in das Menü „**R_**“ zu gelangen.
3. Drücken Sie die Tasten „“ gleichzeitig, um in das Menü „**EL**“ zu gelangen.
4. Drücken Sie die Taste „**set**“, um in den Parameter „**HOUR**“ (Stunde) zu gelangen.
5. Drücken Sie die Taste „**set**“, bis der Parameter „**HOUR**“ (Stunde) blinkt.
6. Wählen Sie den blinkenden Parameter „**HOUR**“ (Stunde)/„**DATE**“ (Datum)/„**YEAR**“ mit der Taste „“ und drücken Sie „**set**“ für die Eingabe.
7. Ändern Sie den blinkenden Wert mit den Tasten „“ und „“ (auf und ab) und drücken Sie die Taste „**set**“ zur Bestätigung.
8. Drücken Sie die Taste „**esc**“, um in das Menü „**F r E E**“ zurück zu gelangen.
9. Drücken Sie die Tasten „“ „“ zum Verlassen.

Abb. 3




⚠ Der Speicher von „Uhrzeit/Datum“ hat eine maximale Dauer von drei Tagen, d.h. bleibt das Steuermodul länger als drei Tage ohne Stromversorgung, dann sind die internen Einstellungen für Stunde/Monat/Jahr verloren.
Stellen Sie die Uhrzeit beim ersten Starten der Maschine ein und immer dann, wenn es nötig ist.

4.7 Anzeige Temperatursonde B1, B2

(siehe Abb. fig.1/3)

Fig.3




1. Schalten Sie den Hauptschalter (QS) auf „ON“ und warten Sie auf die Anzeige „**OFF**“.

2. Drücken Sie die Taste „**set**“ zum Starten.
3. Das Display zeigt die Temperatur der Sonde B1.
4. Wählen Sie mit den Tasten „“ und „“ den Sensor (B2); 3 Sekunden warten zur Anzeige des Temperaturwerts.
5. Drücken Sie die Taste „**esc**“ zum Verlassen.

4.8 Alarm-Management

(siehe Abb fig.1/4)

Fig.4



1. Drücken Sie die Taste „**set**“ zum Starten.

2. **⚠** Alarm EIN (LED ein: rot)
3. Drücken Sie die Taste „**set**“, um in das Menü zu gelangen, und wählen Sie mit den Tasten „“ und „“ den Parameter „**AL**“.
4. Drücken Sie die Taste „**set**“ zur Anzeige des Alarmparameters.
5. Drücken Sie die Taste „“ zur Anzeige des nächsten Alarmparameters.
6. Drücken Sie die Taste „**esc**“ zum Verlassen.

4.8.1 Alarne für Analog-/Digitaleingänge


FEHLERCODE	BESCHREIBUNG	MASSNAHME	RÜCKSETZEN
Er 01	Sensor B1 ausgefallen oder gebrochen	Alarm	A
Er 02	Sensor B2 ausgefallen oder gebrochen	Alarm	A
Er 03	Sensor B3 ausgefallen oder gebrochen	Alarm	A
Er 04	Hoher Druck	Alarm	M
Er 05	Niedriger Druck	Alarm	M
Er 06	Pumpe-Wärmeabschaltung	Alarm	M
Er 07	Niedriger Wasserstand	Alarm	M
Er 08	Hochdruck-Messgeber ausgefallen oder gebrochen	Alarm	A
Er 10	Sensor B4 ausgefallen oder gebrochen	Warnung	M
Er 12	Kompressorwärme *	Alarm	M
Er 14	Hochtemperatursensor B1	Alarm	A
Er 15	Niedertemperatursensor B1	Alarm	A
Er 16	Hochtemperatursensor B2	Alarm	A
Er 17	Niedertemperatursensor B2	Alarm	A
Er 18	Hochtemperatursensor B3	Alarm	A
Er 19	Niedertemperatursensor B3	Alarm	A
Er 20	Frostschutz	Alarm	A
Er 21	Zu viele Kompressor-Betriebsstunden	Warnung	A
Er 23	Phasenüberwachung	Alarm	M
Er 24	Zu viele Betriebsstunden des Geräts	Warnung	A
Er 25	Kommunikationserweiterung	Alarm	A
Er 26	Controller-Speicher	Warnung	A

* **⚠** (Nur ölbetriebene Modelle)

Wenn die Temperatur am Verdampfer unter 5 °C sinkt, wird nach 120 Sekunden Verzögerung der Alarm “*E_r /2*“ ausgelöst, der die Maschine anhält.

 Drücken Sie die Taste “**esc**” zum Rückstellung der Alarme

4.9 Alarm-/Warnprotokoll



Menü	Code	BESCHREIBUNG
ALHi	HySP	Alarmnummer
	HySC	Siehe Alarmcode
	HySd	Siehe Tag und Monat des Alarms (soweit die Uhroption vorhanden ist)
	HySt	Siehe Stunde und Minuten des Alarms (soweit die Uhroption vorhanden ist)
	HyS1	b1 Temperatur zur Zeit des Alarms
	HyS2	b2 Temperatur zur Zeit des Alarms
	HyS3	SET Betriebszustand zur Zeit des Alarms

Drücken Sie die Taste “**set**”, um das Menü aufzurufen, und wählen Sie mit den Tasten “**↗**” und “**↘**” den Parameter “*AL H.*”.

Drücken Sie die Taste “**set**”, um das Menü aufzurufen, und wählen Sie

mit den Tasten “**↗**” und “**↘**” den Parameter “*HySp*”.

Drücken Sie die Taste “**set**” um das Menü aufzurufen, wählen Sie mit den Tasten “**↗**” und “**↘**” die Alarmnummer (0,1,2.....39) und bestätigen Sie mit “**set**” (die Zahl 0 ist der zuletzt aufgetretenen Alarm)

“*HySP*” wird wieder eingeblendet, drücken Sie “**set**”, um das Datum des Alarms anzuzeigen: “*HySC*”-Code (z.B.:HP), “*HySd*” Datum (Tag, Monat), “*HySt*” Stunde (Stunde, Minuten), “*HyS1*” “*HyS2*” “*HyS3*” Sensor b1, b2 und Anzeige, wann der Alarm aufgetreten ist.

Drücken Sie zum Verlassen “**esc**”.

4.10 Automatischer Neustart

Nach einem Stromausfall übernimmt der Kühler den Ein- oder Aus- Status, der im Augenblick des Stromausfallbeginns aktuell war.

5 Wartung

- a) Die Einheit ist entsprechend ausgelegt, um einen kontinuierlichen Dauerbetrieb zu gewährleisten; die Betriebslebensdauer der jeweiligen Komponenten ist jedoch direkt von der ausgeführten Wartung abhängig.
- b) Für die Anforderung von Serviceeingriffen oder Ersatzteilen sind die Angaben auf dem Typenschild an der Außenseite der Einheit zu notieren (Modell und Seriennummer) und dem Wartungsservice mitzuteilen.

5.1 Allgemeine Hinweise

 Vor jedem Wartungseingriff muss kontrolliert werden, dass das Gerät nicht mehr gespeist wird.

 Stets Original-Ersatzteile des Herstellers verwenden; anderenfalls übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung bei Fehlbetrieben der Einheit.

 Bei Verlust von Kältemittel sind ausschließlich zertifizierte Kälte-techniker zu kontaktieren.

 Das Schrader-Ventil ist nur im Fall eines von der Norm abweichenden Betriebs der Einheit einzusetzen; anderenfalls werden Schäden infolge unkorrekter Kältemittelbefüllung nicht von der Garantie abgedeckt.

5.2 Vorbeugende Wartung

Für eine stets optimale Effizienz und Zuverlässigkeit des Chiller werden empfohlen:

- a)  alle 4 Monate - Reinigung der Rippen des Kondensators und Überprüfung der Stromaufnahme der Verdichter, die innerhalb der

Typenschildwerte liegen müssen;

- b)  alle 3 Jahre - Installation des Sets für Wartung alle 3 Jahre Folgendes ist lieferbar (siehe Abschnitt 7.5):
 - Set für Wartung alle 3 Jahre;
 - Service-Set;
 - diverse Ersatzteile.

5.3 Kältemittel

 Kältemittelbefüllung: Eventuelle Schäden infolge unkorrekter Kältemittelbefüllung durch nicht autorisierte Personen werden nicht von der Garantie abgedeckt..

 Das Gerät enthält vom Kyoto-Protokoll erfasste fluorierte Treibhausgase.

Das Kältemittel R407C ist unter Temperatur- und Druck-Standardbedingungen ein farbloses Gas mit Zugehörigkeit zur SAFETY GROUP A1 - EN378 (Flüssigstoffgruppe 2 gemäß Druckgeräte-Richtlinie 2014/68/EU);

GWP (Global Warming Potential) = 1774.

 Bei Austritt von Kältemittel sind die betroffenen Räumlichkeiten zu lüften.


5.4 Entsorgung

Kältemittel und Schmieröl, die im Kältekreis enthalten sind, müssen nach den einschlägigen Umweltschutznormen des jeweiligen Installationsorts aufgefangen und entsorgt werden.

Das Auffangen des Kältemittels erfolgt vor der endgültigen Verschrottung des Geräts ((EU) Nr. 517/2014, Art. 8).

	Recycling Entsorgung
Struktur	Stahl/Exopolydharze/Polyester
Tank	Aluminium/Kupfer/Stahl
Rohre/Sammelleitungen	Kupfer/Aluminium/Kohlenstoffstahl
Isoliermaterial Rohre	Nitril-Gummi (NBR)
Verdichter	Stahl/Kupfer/Aluminium/Öl
Kondensator	Stahl/Kupfer/Aluminium
Pumpe	Stahl/ Gusseisen/Messing
Ventilator	Aluminium
Kältemittel	R407C (HFC)
Ventile	Messing/Kupfer
Stromkabel	Kupfer/PVC

6 Störungssuche





A division of Parker Hannifin Corporation

Parker Hannifin Manufacturing S.r.l.

Sede Legale: Via Privata Archimede, 1- 2009 Corsico (MI) Italy

Sede Operativa: **Gas Separation and Filtration Division EMEA** - Strada Zona Industriale, 4
35020 S.Angelo di Piove (PD) Italy

tel +39 049 971 2111- fax +39 049 9701911

Web-site: www.parker.com/hzd

e-mail: technical.support.hiross@parker.com
